

Yönetici şifresini unuttuğumda nasıl oturum açarım?

Yönetici parolasını Synology NAS / NVR / IP SAN (bundan sonra "cihaz" olarak anılacaktır) üzerindeki RESET düğmesini kullanarak sıfırlayabilirsiniz.

- Synology cihazınızdaki RESET düğmesini bulun.
- Bir bip sesi duyana kadar RESET düğmesini yavaşça yaklaşık dört saniye basılı tutmak için bir ataş kullanın ve bip sesinden sonra düğmeyi hemen bırakın.

Not:

- Cihazınızı sıfırlamak depolama alanını biçimlendirmez, ancak tüm ağ ayarlarınızı siler. Bu, Synology cihazınızı orijinal IP adresi veya DDNS ile bulamayabileceğiniz anlamına gelir. Yönetici hesabının parolası varsayılan değerine (ör. Boş) ve konuk hesabını devre dışı durumuna döndürür .
- Bir web tarayıcısının arama çubuğuna find.synology.com yazın ve Web Asistanı sayfasında Synology cihazınızı bulun . Synology cihazınızı Synology İndirme Merkezi'nden indirebileceğiniz Synology Assistant masaüstü yardımcı programından da bulabilirsiniz

Uyarı: ilk bip sesinden sonra tekrar bastığımızda cihazdan üst üste 3 kere bip sesi geldiğinde DSM tamamen resetlenmiş oluyor.