

En iyi SSD önbellek performansı için Synology NAS'ıma nasıl SSD kurarım?

Synology DS415+, DS1515+ ve DS1815+'da kullanılan SATA denetleyicilerinin özellik limitleri nedeniyle, maksimum aktarım hızı sürücü bölmesine bağlı olarak değişir.

DS415+, DS1515+ veya DS1815+'da zaten bir depolama birimi oluşturduysanız ancak sistem önbelleği olarak kullanılan SSD'ler Sürücü Yuvası 1 veya Sürücü Yuvası 2'de kurulu değilse, yapılandırmayı değiştirmek için lütfen aşağıdaki adımlara bakın:

1. Herhangi bir sistem ayarını değiştirmeyin.
2. Synology NAS cihazınızı kapatın.
3. Tüm sürücüleri sürücü bölmelerinden çıkarın.
4. SSD'leri Bölme 1 ve Bölme 2'ye ve HDD'lerin geri kalanını diğer sürücü bölmelerine takın.
5. Synology NAS cihazını açın.
6. **DSM > Storage Manager'a** gidin ve depolama biriminin durumunu ve SSD önbellek ayarlarını onaylayın.

Bu modellerden birinde SSD önbelleğini etkinleştirmeniz gerekiyorsa, en iyi performansı elde etmek için lütfen SSD'leri her biri SATA 6,0 Gb/s iletim hızına sahip olan Sürücü Yuvası 1 veya Sürücü Yuvası 2'ye kurun. Diğer Synology NAS modelleri için SSD kurulum sınırlaması yoktur.