

Cihaz Her Yeniden Başlatıldığında Saat ve Tarih Ayarları Varsayılan Geri Yüklenir

Manuel olarak ayarlandığında, dahili bir saati korumak için CMOS pili olmadığı için AP zaman ayarını kaybeder. Zaman ayarlarının “Kullanıcı tanımlı NTP Sunucusu” ile yapılandırılması tavsiye edilir ve bu, iyi bilinen bir NTP sunucusu kullanılarak yapılır. Ayrıca ağdaki NTP sunucusunu hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun.