

**EnGenius Cihazları İçin Varsayılan IP, Kullanıcı Adı ve Şifre Nedir?**

Varsayılan ayarları	IoT Ağ Geçitleri ve Yönlendiriciler	AP	Management Switch	IP Kameralar	Management AP (Neutron)
IP adresi	192.168.0.1	192.168.1.1	192.168.0.239	Bir DHCP Sunucusuna/Yönlendiriciye bağlıysa, kamera bir DHCP adresi alacaktır. Yönlendiricinin DHCP İstemci Tablosundan IP adresini bulun.  60 saniye sonra bir DHCP tespit edemezse, <b>192.168.1.200</b> olan sabit IP'sine geçecektir.	Bir DHCP Sunucusuna bağlanırsa, bir DHCP adresi alır. <b>Erişim noktası herhangi bir DHCP tespit edemezse, 192.168.1.1</b> olan varsayılan IP'sini kullanır.
Kullanıcı adı	admin	admin	admin	admin	admin
Şifre	admin	admin	admin	admin	admin