

TÜM TR-069 PARAMETRELERİNİ VE DEĞERLERİNİ LİSTELEME

Tüm TR-069 parametrelerini ve bunların değerini DrayTek cihazlarından almak için, CLI'deki **tr069** komutlarını kullanabilirsiniz. Vigor Router için **sys tr069 get InternetGatewayDevice** ve Vigor AP için **tr069_client -t get InternetGatewayDevice** yazın.

```
Telnet 192.168.66.1
FAE_2925> sys tr069 get InternetGatewayDevice.
Total number of parameter is 20588
Total content length of parameter is 1704089

InternetGatewayDevice.LANDeviceNumberOfEntries= 6
InternetGatewayDevice.WANDeviceNumberOfEntries= 4
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.Manufacturer= DrayTek
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ManufacturerOUI= 001DAA
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ModelName= Vigor2925Vac
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.Description= DrayTek Vigor Router
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ProductClass= Vigor2925Vac
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SerialNumber= 001DAAF06DF0
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.HardwareVersion= d
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SoftwareVersion= 3.8.9.4_RC5
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ModemFirmwareVersion= No DSL
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.SpecForm= 1.0
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.ProvisioningCode=
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.Uptime= 15148
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.OUI= 001DAA
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_00507F_ManagementUsername= admin
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_00507F_ManagementPassword=
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.AuthKey= 972a69af3439697a5e8b361cca575c3d
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_00507F_ManagementTelnetTimeout= 300
InternetGatewayDevice.DeviceInfo.X_00507F_ManagementSshTimeout= 180
```

sys tr069 get [category name] yazarak bir kategorideki parametreleri yalnızca yazarak listeleyebilirsiniz. Örneğin, **sys tr069 get InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall**.

```
Telnet 192.168.66.1
Type ? for command help
FAE_Wendy_2925> sys tr069 get InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.
Total number of parameter is 834
Total content length of parameter is 78657

InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.CallFilterEnable= 1
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.CallFilterSet= Set#1
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DataFilterEnable= 1
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DataFilterSet= Set#2
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.AcceptLargeInFragEnable= 1
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.StrictSecurityEnable= 1
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.BlockWANRoutingPacket=
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.FilterAction= Pass
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.FilterSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.SessionControl= 50000
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.SessionControlSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.Qos= None
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.QosSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.APPEnforcementAction= None
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.APPEnforcementSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.URLContentFilterAction= None
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.URLContentFilterSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.WebContentFilterAction= None
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.WebContentFilterSyslogEnable= 0
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.Advance.Codepage= ANSI(1252)-Latin_I
InternetGatewayDevice.X_00507F_Firewall.GeneralSetup.DefaultRule.Advance.WindowSize= 65535
--- MORE ---  ['q': Quit, 'Enter': New Lines, 'Space Bar': Next Page] ---
```

Desteklenen TR-069 parametrelerinin listesini bir XML biçiminde dışa aktarmak istiyorsanız Vigor Router için **sys tr069 printxml** ve VigorAP için **tr069_client -t printxml** yazın. (Not: **X_00507F_** Adına dahil olan parametreler, DrayTek tarafından tanımlanan parametrelerdir.)

```
Select Telnet 192.168.66.1

Type ? for command help

FAE_Wendy_2925> sys tr069 printxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deviceType xmlns="urn:dslforum-org:hdm-0-0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:dslforum-org:hdm-0-0 deviceType.xsd">
<protocol>DEVICE_PROTOCOL_DSLFTR069v1</protocol>
<manufacturer>DrayTek</manufacturer>
<manufacturerOUI>001DAA</manufacturerOUI>
<productClass>Vigor</productClass>
<modelName>Vigor2925Vac</modelName>
<dataModel>
<attributes>
<attribute>
<attributeName>notification</attributeName>
<attributeType>int</attributeType>
<minValue>0</minValue>
<maxValue>2</maxValue>
</attribute>
<attribute>
<attributeName>accessList</attributeName>
<attributeType>string</attributeType>
<array>true</array>
<attributeLength>64</attributeLength>
</attribute>
<attribute>
<attributeName>visibility</attributeName>
<attributeType>string</attributeType>
<attributeLength>64</attributeLength>
</attribute>

```