



lave

VIGORACS 2'DE WAN VE VPN ALARM YAPILANDIRMASI

Bu belge, CPE'nin WAN veya VPN ara yüzü bağlantısı koptuğu zaman ağ yöneticisine haber vermek için posta Alarmının nasıl kurulduğunu gösterir.



Alıcının E-Posta Adresini Yapılandırın

1. User > User Management sayfasına gidin ve kullanıcı hesabınıza tıklayın.

■ DrayTek VigorACS2					Pcap	⊙ Capture Packets ∽	System Time 14:45 05/07/2019	R root System Administrator	~
Q Search	🐸 U	Ser >User Manager	nent						
Root Network	+ Add	1 @ Delete					Se	arch:	
Reports		Username	Authentication	Role	🔶 Status	Mail Notify	SMS Notify	🔶 Email	φ
Provisioning		root	Internal	System Administrator	Active	0	0	root@ems.com	
Network Management		admin	Internal	Administrator	Active	0	0	admin@ems	
System		operator	Internal	Operator	Active	0	0	operator@ems	
User		rd5mark	Internal	Standard	Active	0	0		
User Management		GAtest	Internal	Group Administrator	Active	0	0		
Group Management		louis_hsu	External	View Only Operator	Active	0	0		
Device Group		ken_chung	External	View Only Operator	Active	0	0		
External Authentication Server	Showi	ina 1 to 7 of 7 entries							
Mail Server							Prev	ious 1 Next	
Function Management			•						
Wholesale Wizard									
SMS Socior									

2. Edit sayfasında, **Email Notify** seçeneğini etkinleştirin ve **e** -posta adresinizi yazın. Ardından, değişikliği korumak için **Save** düğmesine basın .

	Edit User Profile		
	Enable		
	Authentication	Internal	
	Username	root	
I	Password	٠	
	Confirm Password	۲	
I	Role	System Administrator	
	A Note: • This account will be added to	all user group if the role is a system	administrator.
I	Email Notify	•	
	Email	faq@draytek.com]~ 🛑
	SMS Notify	\bigcirc	•

Mail Server Kurulumu





User >> Mail Server'a gidin, kullanıcı grubu seçin ve posta sunucusu ayrıntıları girin. Test postası gönder simgesini tıklayın ve alıcının posta adresini yazın. Test postası başarıyla gönderilirse VigorACS mesajı görüntüler.

		User Malsever				
▲ Send test Email to ×]	User Group : PAE to Great Test Ernal O Reset To Default	•			
78		Enable Server				
daytekkQ@daytek.com		Security	55L ¥			
		Host	amp gnal.com			
		Port	465			
		Authentication		-		
		Usemane	draytekfeq			
X Cancel Viter		Password	•			
		From email	draytskile q@gmail.com			
		Subject	VigotACS O Network Name O Dev	ACE NAME O MAC Address O		
		Alarm Level	Critical	Magor		
			Minor Vition	 Warreng 		
			Normal			
					D law	

Varsayılan olarak, VigorACS, CPE çevrimdışı olduğunda alarm postasını gönderecek ve Critical Level olarak tanımlanacaktır.

VPN / WAN olayıyla, önem derecesini System > System Parameter Kimliği 29 ve 30'dan ayarlayabiliriz.

■ DrayTek VigorACS2			Pcap O Capture Packets V System Time R root System Administrator V
Q Search	44	CPEDetectMode	0
De et Netwerk	43	VPNEnablePingKeepAlive	false
(9)	41	HidePassword	false
STSIEM MENU	38	EnableWebServices	false
Maintenance	36	StatisticsStep	900
Reports	35	VPNIPSecDefaultMode	Main
Provisioning	34	EnableValidateCodeCheck	true
Network Management	33	CPEWebUIProtocol	https
System	32	 EnableHttpChunkedMode 	false
System Parameter	30	VPNSeverity	waming
Language	29	WANSeverity	warning
External Monitoring Server	28	VPNChangeEnable	false
Block Heet	27	CheckDeviceStatusCount	1
Clear Long	26	 VPNIPSecDefaultSecurity 	AES
Unload Serial Number	23	CPEWebUIPort	443
Google API Key	22	PollingInterval	900000
Cortificate	21	DeviceAutoEnable	true
Backun Databaco	20	PollingDeviceCount	200000
Login Bullatin	19	IsTurnOffPeriodicInform	false
Advarts Carnusal	17	IsSetGlobalParameter	true
Autoria Guiodadi	16	A KaanDmfilal IndataDula	4
	O Reset to default		🗙 Cancel 🔿 Save

Alarmı Yapılandırma ve Kontrol Etme

- 1. İzlemek istediğiniz CPE'yi seçin:
 - WAN Alarm: **CPE** Configuration > WAN > Internet Access sayfasına gidin ve izlemek istediğiniz WAN ara yüzlerinden birini tıklayın. Alarmı etkinleştirin ve ayarı kaydetmek için Save'e tıklayın.

Q, Search	Configuration >www							_
2926_001024-V64PEB0 (Root Network)	Internet Access	2926_🖙 🔎	inter table a	3			0 0	
DEVICE MENU	Connection Detection							
Dashboard	MURI-VLAN	Alarm	Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode	Status	
Statistics	WAN IPv6	Enable	WAN1		Ethernet	PPPoE	Enable	
Monitoring	With Budget	Disable	WAN2		Ethernet	Static or Dynamic IP	Enable	
Configuration	WAN BOODEL	Enable	WAN3	2926		10.00	Cashir	(
WAN		Disable	WAN4					
LAN				Alarm	- г			
Hotspot Web Portal						Show alarm message when this WAN interface disconnects.		
Routing				Enable				
				Display Name				
				Physical Mode		Ethernet		
				Active Mode		Always On Fallover		
				Enable Load Balance				
				Realized Towns (Tills and I)				
				Physical type(ethemet)		Auto negotiation		
				VLAN Tag Insertion		\odot		
				VDSL2 Service VLAN Tag Inse	ertion	\odot		
				Connection Mode		PPPot Static or Dynamic IP		
				MTU		1500		
								X Cancel R Street





• VPN Alarm: **CPE Configuration** > **VPN** > **LAN to LAN** sayfasına gidin ve izlemek istediğiniz VPN tünellerinden birine tıklayın. Alarmı etkinleştirin ve ayarı kaydetmek için Save'e tıklayın.

search	Configuration >	/PN				
Itool Network (VPN Wizard	2926_001.034548858.8 @			o	
onfiguration	LAN to LAN					
IAN	Remote Dial-In User					
4 anat Mah Pastal	Remote Access Control	Marm Eastria	Inclus	A Name	i trour	
tpot web Portai	OpenVPN	disable	1	123	Enable	
		disable	2		74. /A.	
Jware Acceleration				2926_DU LWACH/BSI	(e	c
vall						
Management				Common Settings		
cts Setting						
				Profile Index	1	
lications				Profile Name	123	
				Enable this profile		
				Enable ACS Alarm		
				VPN Dial-Gut Through	WANT First	
				Call Direction	Dial-Out Dial-In	
				Always on	۲	
				Dial-Out Settings		
				B Clear	· · · · · ·	
						× Cancel Seve

2. Alarm kaydını kontrol et: Drop olayını **Monitoring > Alarm**'dan kontrol edebiliriz . Servis devam ettiğinde, alarm silinecek ve History sekmesine taşınacaktır.

Q Search	e) Mo	nitoriı	ng >Alarm						
2926_001DAA64AB98 (Root Network)	sea	irch No. /	Device Na History	ame / MAC		Time Interval: 2019/06/05 to 20	19/07/05			
DEVICE MENU		& Export	t All I 🖻	Delete A Dele	e All					н с 1 /1 > н с е
Dashboard										
Statistics			No.	Ack Status	Time	Device Name	MAC Address	Alarm Level	Alarm Message	Alarm Type
Monitoring			127	Not Ack	2019/07/05 04:54:42 PM	2926_=		A Warning	WAN1 Loss Connection	Interface Loss Connection
Alarm			128	Not Ack	2019/07/05 04:54:42 PM	2926_==		🐥 Warning	WAN2 Loss Connection	Interface Loss Connection
Logs			129	Not Ack	2019/07/05 04:54:42 PM	2926		A Warning	VPN1 Loss Connection	Interface Loss Connection
Diagnostics										
Configuration										

Servisler Devam Ederse Mail Al

VPN/WAN geri döndüğünde postayı almak için, System 55 parametre ID DisableAlarmMailByClear değerini true olarak ayarlayabiliriz. Alarm olayı silindikten ve tarihe taşındıktan sonra (servis geri dönecektir), alarmın silindiği postayı alacaksınız.

Q	Search	61	• TimeFormat	1
	2926_001DAA64AB98 © (Rot Network) Network Management System System Parameter	60	EnableForceSetCPEPeriodicInformInterval	true
		59	CPEPeriodicInformInterval	900
1		58	FWUpgradeFailInterval	86400
		57	EnableChangeNetworkByNetworkUser	true
		56	UseStunAddressForVpn	false
		55	O DisableAlarmMailByClear	true