



VPN pass-throughu Kurulumu

VigorRouter, VPN trafik Router'in LAN'ını geçmek için VPN Pass-Through'u destekler.



Bunu yapmak için, ihtiyacınız olacak:

1. Router'in VPN servisini devre dışı bırakın: VPN ve Remote Access >> Remote Access Control Setup 'a gidin, Router'in LAN'ına iletmek istediğiniz VPN protokolünün işaretini kaldırın.

VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup

Remote Access Contro	l Setup		
		Enable PPTP VPN Service	
		Enable IPSec VPN Service	
		Enable L2TP VPN Service	
		Enable SSL VPN Service	

2. NAT >> Open Ports'a gidin ve gerekli portu VPN sunucusunun IP adresini açın. Her protokol için gerekli portlar şunlardır:

- PPTP: TCP 1723 (Router ayrıca otomatik olarak GRE IP47'yi de yönlendirir.)
- L2TP: UDP 1701
- IPsec: UDP 500 ve UDP 4500 eğer NAT-T kullanıyorsa (Router ESP IP50'yi de otomatik olarak iletir))





NAT >> Open Ports >> Edit Open Ports

Index No. 1

🗷 E	Inable Op	en Ports									
		Comme	ent		IPsec						
		WAN In	terface		WAN1 🔻						
		Private	IP		192.168.1.1	0	Choos	se IP			
	Proto	col	Start P	ort En	d Port	Prot	ocol	Start	Port	End P	ort
1.	UDP	•	500	500	2.		•	0		0	
3.		•	0	0	4.		T	0		0	
5.		7	0	0	6.		•	0		0	
7.		T	0	0	8.		•	0		0	
9.		•	0	0	10.		•	0		0	

3. PKI kimlik doğrulaması kullanan IPsec için, Firewall >> General Setup. 'da "Accept large incoming fragmented UDP or ICMP packets" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekir.

Firewall >> General Setup

General Setup	Default Rule	
Call Filter	Enable	Start Filter Set Set#1 🔻
	Disable	
Data Filter	Enable	Start Filter Set Set#2 🔻
	Disable	
Accept larg	Disable ge incoming fragmented	UDP or ICMP packets (used in some games ar
Enable Str	ict Security Firewall	
Block routing	packet from WAN	
BIOCK TOUCING		

IPsec VPN'in Sınırlamaları

IPsec ile NAT arasındaki uyumsuzluklardan dolayı IPsec VPN geçişinin bazı sınırlamaları olduğunu kaydetti:

- 1. Authentication Header (AH) sahip IPsec, NAT headerin değiştirilmesine izin vermediğinden NAT üzerinden geçemez
- 2. Outgoing birden çok IPsec tünelinin geçmesi için, hem VPN kullanıcısının hem de sunucusunun NAT Traversal (NAT-T) desteklemesi gerekir. NAT-T olmadan, aynı anda yalnızca bir tane giden IPsec VPN sağlar.
- 3. IPsec kuralına sahip L2TP, transport modundadır; ancak hem VPN kullanıcısı hem de server NAT-T'yi destekliyorsa NAT üzerinden geçebilir (Not: Tüm VigorRouter, NAT-T'yi destekler).