



### "IP Yönlendirilmiş Subnet" Arayüzünü kullanarak LAN üzerinde bir Genel IP kullanın

ISP'miz bizim için bir blok public IP adresi tahsis ederse, public IP adresini IP Routed Subnet veya Routing Usage LAN ile kullanabiliriz.

### DrayOS

ISP'nin bizim için 211.100.200.152/255.255.255.248 public bir IP subnet sağladığını ve gateway IP'sinin 211.100.200.158 olduğunu varsayalım. Kullanabileceğimiz public IP adresleri 211.100.200.153 - 211.100.200.157 arasındadır. Aşağıdaki, VigorRouter'ın arkasındaki sunucunun 211.100.200.154 public IP adresini kullanabilmesi için NAT olmayan bir subnetin nasıl ayarlandığını gösterir.



#### WAN Kurulumu

WAN >> Internet Access'e gidin ve WAN bağlantısını ISP'nin sağladığı bilgilere göre yapılandırın. (Not: Manuel olarak bir IP adresi belirtmeniz gerekiyorsa, WAN arayüzü için subnet maskesinin LAN arayüzünden daha büyük olması gerektiğini unutmayın.)

PPPoE	Static or Dynamic IP	PPTP/L2TP	IPv6
Enable	Disable	WAN IP Network Settings	WAN IP Alias
Keep WAN Connecti Enable PING to PING to the IP PING Interval	on keep alive 0 minute(s)	<ul> <li>Obtain an IP address</li> <li>Router Name</li> <li>Domain Name</li> <li>DHCP Client Identifier</li> <li>Username</li> </ul>	automatically
WAN Connection De	tection	Password	•••••
Mode	ARP Detect 🔻	Specify an IP address	\$
MTH	(May 1500)	- IP Address	211.100.200.153
MIU	[1492 (Max:1500)	Subnet Mask	255.255.255.240
RIP Protocol		Gateway IP Address	255.255.255.158





## LAN Kurulumu

1. LAN>>General Setup bölümüne gidin ,IP Routed Subnet için Details Page tıklayın.

LAN >>	General	Setup
--------	---------	-------

Index	Status	DHCP	<b>IP Address</b>		
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2			192.168.2.1	Details Page	
LAN 3			192.168.3.1	Details Page	
LAN 4		<b>V</b>	192.168.4.1	Details Page	
LAN 5		1	192.168.5.1	Details Page	
LAN 6		1	192.168.6.1	Details Page	
DMZ Port			192.168.7.1	Details Page	
IP Routed Subnet		1	192.168.0.1	Details Page	

- 2. IP Routed Subnet için TCP / IP detaylarını ayarlayın.
  - IP Routed Subnet etkinleştir.
  - Routerin IP Adresini girin.Bunun routerin WAN IP'si ile aynı olabileceğini unutmayın.
  - ISP'ye göre Subnet Mask girin.

## TCP/IP and DHCP Setup for IP Routed Subnet

Network Configuration		DHCP Server Configur	ation		-
🖲 Enable 🔍 Disable		Start IP Address			
For Routing Usage	-	IP Pool Counts	0	(max. 32)	)
IP Address	211.100.200.153	Lease Time	2592	200	(s)
Subnet Mask	255.255.255.248	🗌 🔲 Use LAN Port		P1 🗹 P2	_0.000

- 3. Vigor Router'ın arkasındaki hostun public IP adresini alması için aşağıdakilerden birini yapabiliriz:
  - Host üzerinde sabit bir IP/Subnet Mask yapılandırma.
  - DHCP IP Pool'u ayarlayın, Use LAN Port seçeneğini etkinleştirin ve hostu belirtilen LAN portundaki Router'e bağlayın (Bu örnekte Port1 ve 2'dir.)

<b>Network Configuratio</b>	n	DHCP Server Configur	ration		
Enable Oisat	ble	Start IP Address	211.100	.200.154	1
For Routing Usage		IP Pool Counts	4	(max. 32)	
IP Address	211.100.200.153	Lease Time	259200	19	(s
Subnet Mask	255.255.255.248	🗹 Use LAN Port	🗹 P1	✓ P2	-
RIP Protocol Control	Disable 🔻	Use MAC Address	i i		

# TCP/IP and DHCP Setup for IP Routed Subnet





DHCP IP poolu ayarlayın, Use MAC Address'i etkinleştirin ,hostun MAC adresini tabloya ekleyin ve hostu Router'e LAN portundan herhangi biriyle bağlayın.

Network Configuratio	n	DHCP Server Configura	ation		
🖲 Enable 🛛 🔘 Disab	le	Start IP Address	211.100	.200.154	1
For Routing Usage		IP Pool Counts	4	(max. 32)	
IP Address	211.100.200.153	Lease Time	259200		(s)
Subnet Mask	255.255.255.248	Use LAN Port	🖉 P1	🗹 P2	1977 E
RIP Protocol Control	Disable 🔻	Use MAC Address	)		
		Index Matched MAC	Address	given IP A	ddress
		0 00:1D:AA:1	1:11:11	2540.000.000.000	
					-
					7
		MAC Address :	:::::		
		Add Delet	to Edit	Cancel	

Yukarıdaki konfigürasyonları bitirdikten sonra, IP 211.100.200.154/ mask 255.255.255.248/ IP adresli bir sunucuya host yapın, Gateway IP 211.100.200.153, VigorRouter aracılığıyla İnternet'e erişebilecek. LİNUX

1. WAN >> General Setup'a gidin, ISP'nin sağladığı bilgilere göre bir WAN profili yapılandırın.

Global PPTP	Static	DHCP	Y	PPPoE
IP Address :	211.211.2	11.153		]
Subnet Mask :	255.255.2	255.248/29	~	
Gateway IP Address :	211.211.2	11.158		(Optional)
	🚯 Add	💾 Save		
	DNS Ser	ver IP Address		
DNS Server IP Address :	8.8.8.8			
	Global PPTP IP Address : Subnet Mask : Gateway IP Address : DN S Server IP Address :	GlobalPPTPStaticIP Address :211.211.2Subnet Mask :255.255.2Gateway IP Address :211.211.2Image: Constraint of the second s	GlobalPPTPStaticDHCPIP Address :211.211.211.153Subnet Mask :255.255.255.248/29Gateway IP Address :211.211.211.158Image: Construction of the state of	GlobalPPTPStaticDHCPIP Address :211.211.211.153Subnet Mask :255.255.248/29Gateway IP Address :211.211.211.158Image: Construction of the state of the

- 2. LAN >> General Setup bölümüne gidin, public IP adresini kullanmak istediğiniz LAN profilini seçin. More Subnet alanında , aşağıdaki gibi bir subnet eklemek için Add'e tıklatın:
- IP: Routerin LAN IP'si (bu, Vigor3900'ün WAN IP'si ile aynı IP olabilir)
- Subnet Mask: LAN üzerinde kullanmak istediğiniz subnet , bu WAN'da yapılandırılmış Subnet Mask'a eşit veya daha küçük olmalıdır.
- Mode: ROUTING
- LAN profilini kaydetmek ve uygulamak için Save and Apply.





General Setup							-×
DHCP Options :							
Specify Remote Dial-in IP :	🔵 Enable 💿 Di	sable					
	🚯 Add 🗎 Sar	/e				Profile Number L	Limit : 1
	IP	Subnet Mask	Mode	DHCP	Start IP	End IP	
	211.211.211.153	255.255.255.248	ROUTING	Disable	211.211.211.153	211.211.211.154	Ō
More Subnet :							

3. Routing >> Static Route >> LAN / WAN Proxy ARP bölümüne gidin, LAN profilini ve WAN profilini bağlayın.

LAN / WAN Proxy ARP, Vigor3900'ün WAN tarafından seçilen LAN networkü için ARP isteğine yanıt vermesini sağlayan işlevdir. Örneğin, Routing LAN PC Vigor3900'ün LAN networkünde IP 211.211.211.154 kullanıyorsa ve Vigor3900 bu IP 211.211.211.154'ün ARP talebini WAN arayüzünden alırsa, LAN / WAN Proxy ARP etkinleştirilmişse, Vigor3900 ARP isteğini WAN'a yanıtlayacaktır. Gateway . Routing LAN'ında public IP kullanan yalnızca bir LAN kullanıcısı varsa, LAN kullanıcısının IP'sini yalnızca (subnet mask 32 ile) yapılandırabiliriz.

LAN/WAN Proxy	ARP	
Profile :	wan1_routing	
V Enable		
WAN Profile :	wan1	~
LAN Profile :	lan1	~
IP :	211.211.211.153	
Mask :	255.255.255.248/29	~
	📄 Apply 🛛 🔀 Ca	ancel

4. Public IP kullanan LAN hostu için, IP adresinin Router'den farklı olması gereken statik IP adresini TCP / IP yapılandırmasında yapılandırın, subnet mask aynı olmalı ve gateway Router'in LAN'ı olmalıdır IP adresi.





Obtain an IP address automa	tically	
• Use the following IP address:		
IP address:	211 . 211 . 211 . 154	
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 248	
Default gateway:	211 . 211 . 211 . 153	
Obtain DNS server address a	utomatically	
• Use the following DNS server	addresses:	
Preferred DNS server:	168.95.1.1	
Alternate DNS server:	8 . 8 . 8 . 8	

5. Son olarak, Routing >> Policy Route seçeneğine gidin. Routing LAN networkünün ilgili WAN profilinden geçmesine izin vermek için bir kural oluşturun.

📝 Enable	
Priority :	Normal 🗸 🥝
Protocol :	ALL
Time	
Time Objects :	~ ×
Source	
Source Type :	Subnet 💌
IP Address :	211.211.211.154
Subnet Mask :	255.255.255/32 🗸
Destination	
Destination Type :	Any
Route Rule	
Out-going Rule :	Load Balance Pool
Load Balance Rule :	wan1 🗸
Mode :	Routing
Failover to Next Rule :	Enable   Disable





Ayrıca, LAN hostu için public IP adresleri olan ikinci bir WAN varsa, LAN profiline daha fazla subnet ekleyebilirsiniz.

	IP	Subnet Mask	Mode	DHCP	Start IP	End IP
	211.211.211.153	255.255.255.248	ROUTING	Disable	211.211.211.153	211.211.211.154
	222.222.222.153	255.255.255.248	ROUTING	Disable	222.222.222.153	222.222.222.154
lore Subnet :						

İkinci IP aralığını, Routing >> Static Route>> LAN / WAN Proxy ARP'de ikinci WAN'a belirleyin.

Profile : Enable	wan2_routing	
WAN Profile :	wan2	~
LAN Profile :	lan1	~
IP:	222.222.222.153	
Mask :	255.255.255.248/29	

Ardından, ikinci Routing LAN'ın ilgili WAN arayüzü üzerinden dışarı çıkmasına izin vermek için bir "policy route" kuralı oluşturun.

🔽 Enable		
Priority :	Normal	۷
Protocol :	ALL	v
Time		
Time Objects :	*	×
Source		
Source Type :	Subnet	v
IP Address :	222.222.222.154	
Subnet Mask :	255.255.255.255/32	v
Destination		
Destination Type :	Any	~
Route Rule		
Out-going Rule :	Load Balance Pool	v
Load Balance Rule :	wan2	v
Mode :	Routing	~
Failover to Next Rule :	Enable   Disable	