



"For Routing Useage" Seçeneğini Kullanarak LAN Üzerinde Genel IP Kullanın

ISP'miz bizim için bir blok public IP adresi tahsis ederse, public IP adresini IP Routed Subnet veya Routing Usage LAN ile kullanabiliriz. Bu makalede, public bir IP adresinin Routing Usage LAN ile nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

ISP'nin bizim için 211.100.200.152/255.255.248 public bir IP subneti sağladığını ve gateway IP'sinin 211.100.200.158 olduğunu varsayalım. Kullanabileceğimiz public IP adresleri 211.100.200.153 - 211.100.200.157 arasındadır. Aşağıdaki, Vigor Router'ın arkasındaki sunucunun 211.100.200.154 public IP adresini kullanabilmesi için NAT olmayan bir subnetin nasıl ayarlandığını gösterir.



WAN Kurulumu

WAN >> Internet Access'e gidin ve WAN bağlantısını ISP'nin sağladığı bilgilere göre yapılandırın. (Not: Manuel olarak bir IP adresi belirtmeniz gerekiyorsa, WAN arayüzü için subnet maskesinin LAN arayüzünden daha büyük olması gerektiğini unutmayın.)

WAN 2

PPPoE	Static or Dynamic IP	PPTP/L2TF	P IPv6	
Enable	Disable	WAN IP Network Setting	S WAN IP Alias	
Keep WAN Connection Enable PING to keep alive PING to the IP PING Interval 0 minute(s)		Obtain an IP address automatically Router Name Domain Name DHCP Client Identifier * Username 86623721@hine		
WAN Connection Dete Mode	ARP Detect V	Password Specify an IP addres	s l	
	,	- IP Address	211.100.200.153	
мти	1492 (Max:1500)	Subnet Mask	255.255.255.240	
RIP Protocol		Gateway IP Address	255.255.255.158	





LAN Setup

- 1. LAN>>VLAN'a git.
- VLAN Configurationu etkinleştir.
- LAN2 Subnet için VLAN'ı ayarla.
- LAN2 subnetine ait olan LAN portlarını (bu örnekte 5 ve 6 olan) belirtin, bunların hostların bağlanacağı portların olduğunu unutmayın.

LAN >> VLAN Configuration

e Enar	Die		LA	AN				Wireles	ss LAN				VLAN Ta	g
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	SSID1	SSID2	SSID3	SSID4	Subnet	Enable	VID	Priority
LAN0	$\left \mathscr{A} \right $										LAN 1 V		0	0 •
LAN1											LAN 2 🔻		0	0 •

LAN >> General Setup

General Setup

2004 M 2017 M					
Index	Status	DHCP	IP Address		
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2			192.168.2.1	Details Page	
LAN 3			192.168.3.1	Details Page	
LAN 4		Ø	192.168.4.1	Details Page	
LAN 5			192.168.5.1	Details Page	

- 3. LAN2 için TCP/IP detaylarını ayarlayın.
- LAN2'yi etkinleştir.
- Routing Usage için Select
- Router'in IP Adresini girin. Bunun Router'in WAN IP'si ile aynı olabileceğini unutmayın.
- ISP'ye göre Subnet Mask'ı girin.

LAN >> General Setup

LAN 2 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup

Network Configuration Enable Disable		DHCP Server Configuration Enable Server D	tion isable Server	
For NAT Usage	For Routing Usage	Enable Relay Agent		
IP Address	211.100.200.153	Start IP Address	211.100.200.154	
Subnet Mask	255.255.255.248	IP Pool Counts Gateway IP Address	4	
			211.100.200.153	
		Lease Time	259200	(s)
		Clear DHCP lease for periodically.	or inactive clients	





8. DHCP Server Configuration için şunlardan birini yapabiliriz:

DHCP Server'i devre dışı bırakın ve hostlarda sabit bir IP/Subnet Mask'ı manuel olarak ayarlayın.

LAN >> General Setup

LAN 2 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup

Network Configuration		DHCP Server Configura	tion			
Enable Disable		Enable Server				
For NAT Usage	For Routing Usage	Enable Relay Agent	:			
IP Address	211.100.200.153	Start IP Address	211.100.200.154			
Subnet Mask	255.255.255.248	IP Pool Counts	4			
		Gateway IP Address	211.100.200.153			
		Lease Time	259200	(s)		
		Clear DHCP lease t periodically.	for inactive clients			

• DHCP Server'i etkinleştirin ve DHCP IP Pool'u ISP'nin sağladığı IP aralığına göre ayarlayın.

LAN 2 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup

Network Configuration		DHCP Server Configura	ition		
Enable Oisable		Enable Server			
For NAT Usage	For Routing Usage	Enable Relay Agent	t		
IP Address	211.100.200.153	Start IP Address	211.100.200.154		
Subnet Mask	255.255.255.248	IP Pool Counts	4		
		Gateway IP Address	211.100.200.153		
		Lease Time	259200 (s		
		Clear DHCP lease for inactive clients periodically.			

Yukarıdaki yapılandırmaları tamamladıktan sonra, Port 5 veya Port 6 'ya IP 211.100.200.154/ mask 255.255.252/ Gateway IP 211.100.200.153 olarak IP ayarlarıyla bağlanan PC veya Server, VigorRouter aracılığıyla Internet'e erişebilecek.