



Router'i RADIUS Sunucusu Olarak Kullanma

VigorRouter dahili RADIUS sunucusu sağlar. Bu belge VigorRouter'ın bir RADIUS sunucusu olarak nasıl kurulacağını ve 802.1x kimlik doğrulaması için doğrulama sunucusu olarak nasıl kullanılacağını tanıtmaktadır.



1. Kullanıcı profilleri oluşturun: User Management >> User Profile'e gidin, mevcut bir profil dizinine tıklayın, bu profili etkinleştirin, Username ve Password girin.

Profile Index 3

1. Common Settings		
Enable this account		
Username	user1	
Password	•••••	
Confirm Password	*****]

2. Dahili Servislerde, Dahili RADIUS'u kontrol edin, böylece bu profil RADIUS istemcileri için kullanılabilir. Ardından, kaydetmek için OK'a tıklayın.

3. Internal Services

Internal RADIUS	Local 802.1X	

- 3. Dahili RADIUS'u etkinleştirin: Applications >> RADIUS / TACACS + >> Internal RADIUS'a gidin,
 - Internal RADIUS'u Etkinleştir
 - RADIUS Client Access List'de bir dizini etkinleştirin, Shared Secret'e girin ve VigorRouter'a RADIUS istemcisi olarak erişmesine izin verilen IP Address ve Mask girin. (İpuçları: 4'ten fazla RADIUS istemcisi varsa, RADIUS istemcilerinin IP adreslerinden daha büyük bir subnet mask ayarlayın.)
 - Router'i kaydedip yeniden başlatmak için OK'a tıklayın.





Applications >> RADIUS/TACACS+

xterna	al RAD	lus	Internal RAD				
🕑 En	nable						
Au	then	tication	Port 1812				
R/	ADIUS	Client	Access List				
I	ndex	Enable	Shared Secret	IP Address	IP Mask	IPv6 Address	IPv6 Length
	1		•••••	192.168.1.11	255.255.255.255	::	0
1	2			0.0.00	0.0.0.0	:	0
	3			0.0.0	0.0.0.0	:	0

(İsteğe bağlı) 4. Kullanıcı Profili alanı, Router'de depolanan tüm kullanıcı profillerini gösterir. Authentication Liste'deki profiller, "RADIUS" etkin olan ve 1. adımda oluşturulan profil gibi RADIUS istemcisinin kullanabileceği profillerdir. Available List'deki profiller "RADIUS" etkin olmayan kullanıcı profilleridir. RADIUS istemcisinin bu profilleri kullanmasını istiyorsanız, mevcut profilleri seçip ardından Authentication List'e koymak için ">>" butonuna tıklayabilirsiniz.

User Profile

Select All Clear All Available List	Authentication List	
4-user2	3-user1	*

5. RADIUS istemci kurulumu: VigorRouter'<u>1</u> RADIUS sunucusu olarak kullanmak isteyen 802.1X kimlik doğrulayıcısı için, 2. adımda ayarlanan VigorRouter ve Shared Secret IP adresini girmeniz gerekir.

Radius Server	
Use internal RADIUS Server	
IP Address	192.168.1.1
Port	1812
Shared Secret	DrayTek1
Session Timeout	0

OK





6. Yukarıdaki adımlardan sonra, istemci cihazlar RADIUS istemcisine (doğrulayıcı) bağlandığında ve ağa katılmayı denediğinde, 1. adımda belirtilen kimlik bilgileriyle oturum açabilirler.

Networks	
.III faeap	
Enter your user name and pa	assword
user1	
•••••	<u>~</u>
ОК	Cancel

7. Diagnostics >> Authentication Information bölümünden, Network Administrator her kullanıcının son başarılı kimlik doğrulamasını ve başarısız girişimlerini kontrol edebilir.

Diagnostics >> Authentication Information

Authentica	tion User List	Authe	ntication Information	n Log		
					<u>Refresh</u> <u>Cl</u>	ear
User Name	Authentication	uro Timoc	Licor Nomo	Authontication	Esiluro Timor	
user1 user3		Jser Name	user1			
Note:	T	otal Failure Times	0		-	
1.This is the authentic	ation list for router	local 802.1X	0			
2.For those clients are	authenticated by e	internal RADIUS	0			
		ast Authentication State	15			
	م	Application Type	Local 802.1X			
	م	Authentication Result	No record			
	A	Application Type	Internal RADIUS			
	م	Authentication Result	Success			
	1	lime	2015-10-06 06:22:	35		
	I	P	192.168.1.11			
	s	Status	Authentication succ	ess		





Sorun Giderme

İstemci cihazları ağa katılamadıysa ve Syslog "RADIUS SRV: Invalid Message- Authenticator from [Radius Client IP]" gösteriyorsa, bunun nedeni istemcinin ve sunucunun Shared Secret ile eşleşmemesi olabilir.

rewall	VPN	User Ac	cess	Connection	WAN	IPPBX	Others
System	Time		Rout	er Time	Host		Message
2015-1	0-06 14	:08:32	Oct	6 06:08:28	DrayT	ek	RADIUS SRV: Invalid Message-Authenticator from 192.168.1.11
2015-1	0-06 14	:08:32	Oct	6 06:08:28	DrayT	ek	RADIUS SRV: Invalid Message-Authenticator from 192.168.1.11
2015-1	0-06 14	:08:32	Oct	6 06:08:28	DrayT	ek	RADIUS SRV: Invalid Message-Authenticator from 192.168.1.11
2015-1	0-06 14	:08:32	Oct	6 06:08:28	DrayT	ek	RADIUS SRV: Invalid Message-Authenticator from 192.168.1.11
2015-1	0-06 14	:08:32	Oct	6 06:08:28	DrayT	ek	RADIUS SRV: Invalid Message-Authenticator from 192.168.1.11