



Vigor Router'ın DHCP Sunucu Seçenekleri

Default olarak, VigorRouter bir DHCP server olacak ve LAN üzerindeki DHCP istemcilerine otomatik olarak bir IP adresi atayacaktır. DHCP paketinde, Router LAN General Setup'da özelleştirilebilen IP adresi dışındaki bilgileri içerebilir. Bu makale yapılandırmayı gösteren Temel DHCP seçenekleri, etkin olmayan istemcilerden DHCP kiralamasının kaldırılması, gelişmiş seçenekler ve ayrıca Router DHCP Geçiş aracı .(DHCP rezervasyonu için lütfen IP'ye MAC Bağlamaya Giriş makalesine bakın).

Temel Seçenekler

Genel yapılandırmayı DHCP Server Configuration alanındaki LAN >> General Setup >> Details Page'den değiştirebilirsiniz. IP adres havuzu,Subnet Mask (option 1), Router IP (option 3), Lease time (option 51) ve Domain Name Server (option 6) dahil.

LAN 1 Ethernet TCP / IF	and DHCP Setup	LAN 1 IPv6 Setup	
Network Configuration		DHCP Server Configuration	
For NAT Usage		Enable Server Obisable Server	
IP Address	192.168.25.1	Enable Relay Agent	
Subnet Mask	255.255.255.0	Start IP Address 192.168.25.10]
	Disable ▼	IP Pool Counts 200	1
RIP Protocol Control		Gateway IP Address 192.168.25.1	1
		Lease Time 86400	(s)
		Clear DHCP lease for inactive clients periodically	
		DNS Server IP Address	
		Primary IP Address	
		Secondary IP Address	

LAN >> General Setup

Etkin Olmayan İstemcilerden DHCP Kiralamalarını Silme

DrayOS, Router'in IP adresinin tükenmesini önlemek için IP adresini etkin olmayan istemcilerden geri alma seçeneği de sunar. Özellikle müşterinin çok uzun süre kalmayacağı bir network ortamı için faydalıdır. Seçenek etkinleştirildiğinde, IP Pool'da 30'dan az IP adresi varsa, Router aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir:

- 1. Her dakika ARP talepleriyle DHCP istemcilerinin aktivitelerini kontrol et.
- 2. İstemci ARP cevaplarına karşılık vermediğinde DHCP kiralamasını temizleyin.





LAN >> General Setup

LAN 1 Ethernet TCP / I	P and DHCP Setup	LAN 1 IPv6 Setup
Network Configuration For NAT Usage IP Address 192.168.1.1 Subnet Mask 255.255.255.0 RIP Protocol Control Disable ▼		DHCP Server Configuration Enable Server Disable Server Enable Relay Agent Start IP Address 192.168.1.10 IP Pool Counts Gateway IP Address 192.168.1.1
		Lease Time 86400 (s) Clear DHCP lease for inactive clients periodically DNS Server IP Address
		Primary IP Address Secondary IP Address



Gelişmiş DHCP Seçenekleri

Yukarıda listelenmemiş gelişmiş DHCP seçenekleri için, LAN >> General Setup bölümüne gidip "DHCP Server Option " düğmesine tıklayarak yapılandırabilirsiniz. (not: eski firmware versiyonu için, bunun yerine "Advanced" i gösterir.)

LAN >> General Setup

Seneral Setup					
Index	Enable	DHCP	IP Address		
LAN 1	V	V	192.168.1.1	Details Page	IPv6
LAN 2		1	192.168.2.1	Details Page	IPv6
LAN 3			192.168.3.1	Details Page	IPv6
LAN 4			192.168.4.1	Details Page	IPv6
LAN 5			192.168.5.1	Details Page	IPv6
LAN 6		1	192.168.6.1	Details Page	IPv6
LAN 7			192.168.7.1	Details Page	IPv6
LAN 8		A	192.168.8.1	Details Page	IPv6
DMZ Port			192.168.254.1	Details Page	IPv6
IP Routed Subnet		×.	192.168.0.1	Details Page	
DHCP Server Option					





Customized List'e DHCP seçeneği eklemek için:

- Etkinleştirmeyi Denetle.
- DHCP seçeneğini sağlamak istediğiniz LAN Interface'ini seçin.
- **Option Number** girin.
- Seçenek gereksinimlerine göre bir Data Type seçin . (Bazı örnekler için Ek'e bakınız.)
- DHCP için **Data** seçeneğini girin (Not: ASCII karakteri "ve \güvenlik endişeleri nedeniyle izin verilmez. Lütfen HEX 22 ve 5C'yi yerine kullanın.)

• Customized List eklemek için Add'e tıklayın.

LAN	>>	General	Setup
-----	----	---------	-------

DHCP	Server	Customized	Status
------	--------	------------	--------

Enable Inte	erface	Option	Туре	Data	
Enable: 🛛 🕻) .				
Interface:	All LAN1 LAN2	LAN3 LAN4 LAI	N5 DMZ IPR	outed Subnet	
Next Server II Option Numbe	P Address/SIAddr : r: 150 C.				
DataType: 🔘	ASCII Character (Hexadecimal Digi	(EX :Option:18, Dat t (EX: Option:18, D	ta:/path) ata:2f70617468)	
d.∘	Address List (EX	Option:44, Data:1	72.16.2.10,172.1	, 16.2.20)	
Data: 192.168.	1.15 .		Dalata	Deset	

1. Configuring options 44, 46 or 66 here will overwrite the settings by telnet command "msubnet".

 Configuring option 3 here will overwrite the setting in "LAN >> General Setup" Details Page's "Gateway IP Address" field.

 Configuring option 15 here will overwrite the setting in "WAN >> Internet Access >> Static or Dynamic IP" Detail Page's "Domain Name" field.

|--|





DHCP Geçiş Aracı

Ağınızda zaten bir DHCP sunucunuz varsa, Router'i DHCP Relay Agent olarak etkinleştirebilir ve Router'in DHCP isteğini belirtilen IP adresine iletmesine izin verebilirsiniz. (DHCP Relay Agent ayrıca VPN üzerinden de çalışır.)

LAN >> General Setup

LAN 2 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup		LAN 2 IPv6 Setup		
Network Configuration Enable Disable For NAT Usage	For Routing Usage	DHCP Server Configuration © Enable Server © Disable Server Ø Enable Relay Agent		
IP Address	192.168.195.1	DHCP Server IP Address	\$ 192.168.194.9	
Subnet Mask	255.255.255.0	Start IP Address	192.168.195.10	
		IP Pool Counts	100	
		Gateway IP Address	192.168.195.1	
		Lease Time	259200	(s)
		Clear DHCP lease for periodically.	inactive clients	
		DNS Server IP Address Primary IP Address		
		Secondary IP Address	-	

Note: Change IP Address or Subnet Mask in Network Configuration will also change <u>HA</u> LAN2 Virtual IP to the same domain IP.

OK



Ek - DHCP Seçeneklerine Örnekler

No.	Seçenek Adı	Veri Tipi	Veri
18	Uzantılar Yolu	ASCII	Yol adı, dosya adı ve belirtilen dosyanın uzantısı, örneğin, "/path/2925001.cfg"
33	Static Route	Address List	"," İle ayrılmış bir IP adresi çifti; burada birincisi hedef IP, ikincisi ise routerin IP'si, örneğin, "172.16.2.196, 172.16.2.1"
66	TFTP Server Adı	ASCII	TFTP sunucusunun adı.
67	Önyükleme Dosyası Adı	Hexadecimal	Dosya adı onaltılık biçimde sunulmuştur.
119	Domain Araması	Hexadecimal	Onaltılık sayı ile sunulan etki alanı son ekleri, önündeki uzunluğu belirtir. Örneğin, "draytek.com", "076472617974656b03636f6d" olarak sunulmalıdır; burada 07, 7 karakterin takip ettiği, 6472617974656b'nin "draytek", 03, takip edilen 3 karakter olduğu ve 636f6d'nin "com" olduğu anlamına gelir.
121	Sınıfsız Statik Rota Seçeneği	Hexadecimal	Alt ağ maskesinin genişliği, subnet numarasının önemli bir kısmı ve on altılı değerde sunulan yönlendiricinin IP adresi. Örneğin, "172.16.196.0/24 ile 172.16.2.1" üzerinden bir yol "18ac10c4ac100201" olarak sunulmalıdır, burada 18, hex'de "24", ac10c4 "172.16.196" ve ac100201 172.16.2.1'dir
150	TFTP Sunucu Adresi	Address List	TFTP sunucusunun IP adresi.