



Hizmet Kalitesi (QoS) Nasıl Ayarlanır?

Bandwith Management'de Ouality of Service(QoS), trafiği farklı gruplara ayırıp her gruba farklı öncelik vermektedir. Dolayısıyla ,bant genişliği sınırlı olduğunda ,kritik uygulamalar için bant genişliğini saklayabilir ve önemsiz faaliyetlerin tüm bant genişliğini almayacağından emin olabiliriz.

DrayOS

VigorRouter QoS için üç sınıfı destekliyor. Çünkü bunlardan hiçbirine ait olmayan trafik "Other" olarak sınıflandırılacaktır. Vigor Router'lerde QoS'u yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Class Rule Düzenle: Bandwidth Management >> Quality of Service'e gidin, yapılandırmak istediğiniz Class'da Edit'e tıklayın.

Genera	Setup							Set	o Factory De	efault
Index	Status	Bandwidth	Direction	Class 1	Class 2	Class 3	Others	UDP Bandwidth Control	Online Statistics	
WAN1	Enable	Kbps/Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>
WAN2	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>
WAN3	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>
WAN4	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>

Bandwidth Management >> Quality of Service

Class Rule

Index	Name	Rule	Service Type
Class 1		(Edit)	
Class 2		Edit	Edit
Class 3		Edit	

2. Bu sınıfa bir ad verin, bir kural dizini seçin ve Edit'e tıklayın.

Bandwidth Management >> Quality of Service

Class Index Name Hi	: #1 gh		🗆 Ta	g packets as: Defa	ult 🔻
NO	Status	Local Address	Remote Address	DiffServ CodePoint	Service Type
(10)	Inactive	Any	Any	ANY	undefined
		A	Add Edit Delete	2	
			OK Cancel]	

3. Bu kuralı etkinleştirmek için ACT'yi kontrol edin, Class 1'e sınıflandırmak istediğiniz trafiğin IP adresini veya hizmet türünü belirtin.

Bandwidth Management >> Quality of	Service	
Rule Edit		
ACT		
Local Address	Anv	Edit
Remote Address	Any	Edit
DiffServ CodePoint	ANY •	
Service Type	IKE(UDP:500) •	
Note: Please choose/setup th	e <u>Service Type</u> first.	
	OK Cancel	





4. Bu sınıfa daha fazla kural eklemek için Add'e tıklayın. Bitirmek için OK'a tıklayın.

lass Ind	ex #1				
ame	High		🗆 Ta	g packets as: Def	ault
NO	Status	Local Address	Remote Address	DiffServ CodePoint	Service Type
1 🔘	Active	Any	Any	ANY	IKE(UDP:500)
2 🔘	Active	Any	Any	ANY	IPSEC-AH(IP:51)
3 🔾	Active	Any	Any	ANY	IPSEC-ESP(IP:50)
4 🔘	Active	Any	Any	ANY	L2TP(UDP:1701)
5 🔾	Active	Any	Any	ANY	PPTP(TCP:1723)
		-	Add Edit Delete	e	
			OK Cancel		

Bandwidth Management >> Quality of Service

5. Benzer şekilde, diğer iki sınıfta sınıflandırması gereken trafik türlerini belirtin.

Bandwidth Management >> Quality of Service

General	Setup							Set t	o Factory De	efault
Index	Status	Bandwidth	Direction	Class 1	Class 2	Class 3	Others	UDP Bandwidth Control	Online Statistics	
WAN1	Disable	Kbps/Kbps	Both	25%	25%	0%	50%	Inactive	Status	Setup
WAN2	Enable	60000Kbps/20000Kbps	Both	40%	25%	10%	25%	Inactive	<u>Status</u>	<u>Setup</u>
WAN3	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	Setup
WAN4	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>

Class Rule

I	ndex	Name	Rule	Service Type
C	ass 1	High	Edit	
C	ass 2	Normal	Edit	Edit
C	ass 3	Low	Edit	

6. Daha sonra, aynı sayfada, QoS'u ayarlamak istediğiniz WAN dizinindeki Setup'a tıklayın.

Bandwidth Management >> Quality of Service

General	Setup							Set t	o Factory D	efault
Index	Status	Bandwidth	Direction	Class 1	Class 2	Class 3	Others	UDP Bandwidth Control	Online Statistics	
WAN1	Disable	Kbps/Kbps	Both	25%	25%	0%	50%	Inactive	Status	Setup
WAN2	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status (Setup
WAN3	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	Setup
WAN4	Disable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%	Inactive	Status	<u>Setup</u>





7. Kurulum sayfasında,

- a. Enable the QoS Control, kontrol et.
- b. WAN arayüzünün Inbound ve Outbound Bandwith için gerçek bant genişliğini girin, (DSL WAN'ın bant genişliği router tarafından otomatik olarak algılanacaktır. Gerçek bant genişliğini bilmiyorsanız, http://www.speedtest gibi çevrimiçi hız testi sayfasını kullanabilirsiniz.)
- c. Her sınıf için Reserved Bandwidth Ratio girin,

Bandwidth Management >> Quality of Service

d. OK'a tıklayıp kaydedin.

WAN2 General Setup Enable the QoS Control BOTH * WAN Inbound Bandwidth 60 Kbps Mbps WAN Outbound Bandwidth 20 Kbps Mbps Index **Class Name** Reserved_bandwidth Ratio % Class 1 High 40 Class 2 Normal 25 % Class 3 % Low 10 % Others 25 Limited_bandwidth Ratio 25 Enable UDP Bandwidth Control % Outbound TCP ACK Prioritize

NOT:

- Enable UDP Bandwidth Control, bant genişliğini işgal eden P2P/BT hizmetlerini önlemek içindir.
- Outbound TCP ACK Prioritize, bir sonraki paketi alabilmek için önce TCP bağlantılarının ACK'ya yanıt verdiğinden emin olun.Çünkü eş bir ACK almadığında,TCP tıkanıklığı önlemek için önerilen yükü yarı yarıya azaltır.

8. Şimdi QoS ayarları tamamlandı. Network Administrator , her bir Class bant genişliği kullanımını kontrol etmek için Status'a tıklayabilir.



netfast

Bandwidth Management >> Quality of Service

Gener	al S	etup								Set	o Factory D	efault			
Inde	x S	tatus	Bandwidth	Direction	Class 1	Class 2	Class 3	Othe	rs Ba (UDP Indwidth Control	Online Statistics	;			
WAN	1 D	isable	Kbps/Kbps	Both	25%	25%	0%	50%		nactive	Status	Setup			
WAN	2 E	nable	60000Kbps/20000Kbps	Both	40%	25%	10%	25%) I	nactive	Status	Setup			
WAN	3 D	isable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	25%	25%		nactive	Status	Setup			
WAN	4 D	isable	100000Kbps/100000Kbps	Both	25%	25%	Bandwidth	Managemer	t >> Qual	ity of Service					
							WAN2 ONI	ne Statistica	Clare	Paramada	sadwidth	Inhound	Refresh Interval	b T seconds	Refresh
						I	Index1)	irection portu	Name	Ra	tio	(Byte	s/sec)	(Bytes/sec	s)
						I	2	DOTH	VPN	40	86		0	ő	
						I	3	BOTH	Mark	25	36		0	0	
						I	5	BOTH	Others	23	36 76	8	538	6024	
								Inbound	ŝtatus				Outbound Status		
						I		VolP					YelP:		
						I		VPN					Abit.		
						I		Web					Wob		
						I		Cheis					Oheas		
						I			203	12/0 9115	8640 (Lpc)		0 15	no augo nean again (c	Jpo]
						I									
												Cancel			
													/		

LİNUX

Vigor3900, bir WAN için Hardware QoS'u destekliyor; performansı QoS yazılımından daha iyi; bu nedenle, önce Hardware QoS'u kullanmanızı şiddetle öneririz.

Aşağıdaki örnek, Vigor3900 QoS'u aşağıdaki senaryo için nasıl yapılandırıldığını gösterecektir. Lütfen Weight yüzde cinsinden olmadığına dikkat edin, Router trafiği her sınıfın oranıyla düzenleyecektir.

Class	High	Medium	Normal	Low
Usage	FTP server	HTTP Server	Default (for all)	Un-defined
Weight	40	30	20	10

1. QoS yapılandırmasını ayarlamak için Bandwidth Management >> Quality of Service >> Hardware QoS'a gidin :

- a. WAN interface seçin.
- b. Outgoing QoS'yi etkinleştirin, Outgoing Bandwith ve Queue weight ayarlayın.
- c. Incoming QoS'u etkinleştirin, Incoming Bandwith ve Queue weight ayarlayın. (Bant Genişliği için gerçek hat hızını girmeniz önerilir. Gerçek internet hızını bilmiyorsanız, http:// www.speedtest.net gibi web siteleri tarafından hız testi yapın.)





d. Kaydetmek için Apply'a tıklayın

Status : Enable Bandwidth : 100 High : 40 Medium : 30 Normal : 20 Low : 10
Bandwidth : 100 Kbps Mbps High : 40 Kbps Mbps Medium : 30 Kbps Kbps Normal : 20 (Default Queue) Low : 10
High :40Medium :30Normal :20Low :10
Medium :30Normal :20Low :10
Normal : 20 (Default Queue) Low : 10
Low : 10
Bandwidth: 100 OKbps Mbps
High: 40
High : 40 Medium : 30
High : 40 Medium : 30 Normal : 20

2. Bandwidth Management >> QoS Rule' a gidin ve kural profilini ayarlamak için Add'e tıklayın. .

QoS Rule	DSCP Re-Tag							
🕼 Add	🔀 Edit 🛛 🕅	Delete 🗳	Refresh 🕻	Rename				Profile Number Limit: 32
Profile I	Enable	Local IP O	Remote IP	Service Type	Match Type	DSCP	TOS	Traffic Class
				No items to sho	W.			





- 3. HTTP Server için QoS kuralını yapılandırın:
 - a. Bir Profile Name girin, Enable'yi işaretleyin ve Queue Number'ı Medium'a ayarlayın.
 - b. Local Adress'de HTTP Sunucusunun IP nesnesini seçin .
 - c. Service Type'de HTTP Sunucusunun Service Type nesnesini seçin.
 (Not: Özel servis türleri oluşturmak için, Object Setting >> Service Type Object bölümüne gidin)

	Profile : HTTP_Ser	vice	a.						
	📝 Enabl	e							
Mate	tch Type : None	*							
	DSCP : Default	~							
	TOS : Normal-Se	ervice 🗸							
Queue	Number : Medium	~							
no obje	ect is selected in a ca	tegory, the case of 'A	Any' is applied						
Fi	irewall Objects								
Loca	al Address								-
A Lo	ocal IP Object	Address T		Adda			E-04		
	Profile Address Ty		pe Start IP Address End IP Address Subnet Mask				Ealt	÷	
	ETD Server	Single	192.166	.1.10			3	4	
▶ Lo	ocal IP Group							() ()	
▶ Lo	ocal IP Group note Address								
▶ Lo Rem ▶ Re	ocal IP Group note Address emote IP Object								
 Lo Rem Re Re 	note Address emote IP Object emote IP Group							() ()	
 Lo Rem Re Re Server 	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type							(<u>)</u>	
 Lo Rem Re Re Servi Servi 	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type								
 Lo Rem Re Serv Serv 	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type Profile FINGER	Protocol	Source Port Si	tart Source Port End	1 Destination Por.	Destination Por	Edit		
Control Contr	encel IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type Profile INGER FTP	Protocol ICP TCP	Source Port St 1	tart Source Port End 65535 65535	Destination Por. /9 20	Destination Por 79 21	Edit X		
 Lo Rem Re Serv Serv 	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type Profile FINGER FTP H_323	Protocol TCP TCP TCP	Source Port St 1 1	tart Source Port End 65535 65535 65535	1 Destination Por. 79 20 1720	Destination Por 79 21 1720	Edit X X		
 Lo Rem Re Server 	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type Profile FINGER FTP H_323 7 HTTP	Protocol ICP TCP TCP TCP TCP	Source Port St 1 1 1 1	tart Source Port End 65535 65535 65535 65535	Destination Por. 79 20 1720 80	Destination Por 79 21 1720 80	Edit X X X		
▶ Lo Pressure of the second secon	note Address emote IP Object emote IP Object ervice Type ervice Type Profile FINGER FTP H_323 HTTP	Protocol TCP TCP TCP TCP TCP	Source Port St 1 1 1 1 1 1	tart Source Port End 65535 65535 65535 65535 65535	1 Destination Por. 79 20 1720 80 443	Destination Por 79 21 1720 80 443	Edit X X X X		
 ▶ Lo Rem Ref Ref Serve Ser	ocal IP Group note Address emote IP Object emote IP Group vice Type ervice Type Profile FINGER FTP H_323 HTTP HTTPS KE	Protocol TCP TCP TCP TCP TCP TCP UDP	Source Port St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tart Source Port Ener 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535	Destination Por. 79 20 1720 80 443 500	Destination Por 79 21 1720 80 443 500	Edit X X X X		
Loo	ervice Type ervice Type ervice Type Profile FTP H_323 HTTP HTTPS IRC	Protocol TCP TCP TCP TCP TCP TCP UDP TCP/UDP	Source Port St 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tart Source Port End 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535 65535	Destination Por. 79 20 1720 80 443 500 6667	Destination Por 79 21 1720 80 443 500 6667			





4.	OoS	kuralını	FTP	Sunucusu	icin	avarlamak	icin	3.	adımı	tekrarlay	vın.
•••	200	Karamin	1 1 1	Dunavaba	ışın	ajariaman	ışın	<i>J</i> •	aam	tent ut tu	y 111.



5. Ayarları tamamladıktan sonra ,QoS kuralının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için Bandwidth Management >> Quality of Service >> Hardware QoS'a gidin .

Q	oS Status	Software QoS	Hardware	QoS			
	QoS WAN			Status			
1	wan1 (Haro	Iware QoS)	Medium Hig	Mbps	8 4 2 0 Low	Normal Medium	High
2		Outg	oing			Incoming	
3							
4							
2							