



Uzaktan Erişim için 2 Adımlı Kimlik Doğrulamayı kullanın

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

Bu makale, Routerin uzaktan erişim için (WAN arayüzünde oturum açmak için) (Step -2 Authentication nasıl yapıldığını ve routere bir güvenlik katmanı eklendiğini gösterir.) 2 Adımlı Authentication etkinleştirildiğinde, Internet kullanıcısının Router'in yönetim sayfasına giriş yapmak için yalnızca yönetici şifresine değil, belirli telefon numarasına veya e-posta adresine gönderilen Auth Code da ihtiyacı olacaktır.

1. Auth Code SMS yoluyla göndermek için **Objects Setting** >> **SMS** / **Mail Service Object** >> **SMS Provider** sayfasında bir SMS servis profili oluşturun.

Profile Name	Test		
Service Provider	kotsms.com.tw (TW)	T	
Username	test		
Password	•••••		
Quota	1		
Conding Interval	240	(seconds)	

Auth Code E-mail yoluyla göndermek için Objects Setting >> SMS / Mail Service Object >> Mail Server sayfasında bir Mail Service profili oluşturun.

Profile Name	Gmail	
SMTP Server	smtp.gmail.com	
SMTP Port	465	
Sender Address	*******@gmail.com	
Use SSL		
Authentication		
Username	******	
Password	••••••	
Sending Interval	0	(seconds)

2. System Maintenance >> Administrator Password Setup sayfasında,

a."Use only advanced authentication method for Admin "WAN" login" enable yap.

b. Step-2 Authentication seç.

c. SMS, Mail veya her ikisini de kontrol etmek, Authentication Code almak için hangi yöntemi kullanmak istediğinize bağlıdır

d. Kaydetmek için OK'a tıklayn.





System Maintenance >> Administrator Password Setup

inistrator Password	
Old Password	
New Password	(Max. 23 characters allowed)
Confirm Password	(Max. 23 characters allowed)
Use only advanced authentica	tion method for Admin "WAN" login
Mobile one-Time Passwords(m	IOTP)
PIN Code	Secret *********
2-Step Authentication	
Send Auth code via	
SMS Profile 1 - 123 ▼	To : +8869xxxxxx
Mail Profile 1 - Gmail V	xxxx_xxxx@draytek.com

3. Şimdi, Router'in yönetim sayfasına internetten eriştiğinizde, Get Code'a tıklamanız ve ardından belirlenen e-posta adresine veya telefon numarasına gönderilecek Authentication code girmeniz gerekir.

D	Login
	< Back
	box or phone.It will expire after 10 minutes. Authentication Code Get Code
	Continue
	Copyright © 2000-2016DrayTek Corp. All Rights Reserved.