



?

Router'i İnternetten Yönetin

Online Status

VigorRouter uzaktan yönetim erişimi sunar; Ancak, güvenlik nedeniyle devre dışı bırakılmıştır. Router'i internetten yönetmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

DrayOS

1. İnternete bağlanın

WAN Interface'nin çevrimiçi olduğundan ve Router'in internetten erişilebilecek ortak bir IP adresine sahip olduğundan emin olun. WAN IP'sini yazın.

Physical Connectio	n			System L	Jptime: 0day 0:11:28
	IPv4		IPv6		
LAN Status	Prima	ry DNS: 168.9	5.1.1	Secondary D	NS: 168.95.192.1
IP Address	TX Packets	RX Pac	kets:		
192.168.60.1	5,950	6,130			
WAN 1 Status					>> Drop PPPoE
Enable	Line	Name	Mode	Up Time	
Yes	Ethernet		PPPoE	0:11:23	
IP	GW IP	TX Packets	TX Rate(Bps)	RX Packets	RX Rate(Bps)
115,165,158,95	15 K. 96 Stit. 264	5,041	215	5,689	393

2. İnternetten erişime izin ver

System Maintenance >> Management sayfasına gidin, internetten yönetime izin ver seçeneğini işaretleyin ve internetten erişmek istediğiniz yönetim arayüzü için etkinleştirin. (CLI için SSH, Web UI'ya HTTPS erişimi). Yukarıdaki konfigürasyonla, Router'in web yönetim sayfasına internetten https: // [Router'in WAN IP'si] erişebilirsiniz.

System	Maintenance	>>	Management

IPv4 Management Setup	IPv6 Management Setup	LA	N Access Setup
Router Name DrayTek]	
 Default:Disable Auto-Logout Enable Validation Code in Internet/ Internet Access Control Allow management from the Internet Domain name allowed FTP Server HTTP Server Enforce HTTPS A HTTPS Server Telnet Server SSH Server SNMP Server 	LAN Access Management Port Setup ILAN Access User Define Ports Telnet Port HTTP Port HTTPS Port FTP Port TR069 Port SSH Port Brute Force Protection Enable brute force FTP Server HTTP Server	 Default Ports 23 80 443 21 8069 22 login protection 	(Default: 23) (Default: 80) (Default: 443) (Default: 21) (Default: 8069) (Default: 22)

3. (Önerilen) Erişim Listesini Ayarla

Uzaktan erişimi yalnızca belirli bir IP ile sınırlamak için, Access List'i etkinleştirin, ardından remote host public IP'sini IP Listesine ekleyin. (Remote Access statik bir public IP yoksa, seçenek devre dışı bırakılmalıdır.)





2

Access List from the Internet					
List	IP	Subnet Mask			
1	100.100.100.100	255.255.255.255 / 32 🔻			
2		· · · ·			
3		•			

4. (Önerilen) Değişim yönetimi bağlantı noktası

Daha yüksek güvenlik için, yönetim portunu değiştirebilirsiniz. Yönetim portunu değiştirirseniz, IP adresinden sonra port numarasını belirtmeniz gerekecektir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma ile Router'in yönetim sayfasına https://[Yönlendiricinin WAN IP'si]: 4433 üzerinden erişebilirsiniz.

System Maintenance >> Management

IPv4 Management Setup IPv6		Pv6 Management Setup	LA	N Access Setup
Router Name	DrayTek			
Default:Disable	Auto-Logout	Management Port Setup		
Enable Validation	n Code in Internet/LAN Acce	ss 🛛 🖲 User Define Ports 🔍 [Default Ports	
		Telnet Port	23	(Default: 23)
Internet Access Cont	rol	HTTP Port	80	(Default: 80)
Allow manageme Domain name all	ent from the Internet	HTTPS Port	4433	(Default: 443)
ETD Sonver	owed	FTP Port	21	(Default: 21)
HTTP Server	Enforce HTTPS Access	TR069 Port	8069	(Default: 8069)
HTTPS Server	- Enlorce HTTP5 Access	SSH Port	22	(Default: 22)
Telnet Server		Brute Force Protection		
 TR069 Server SSH Server 		Enable brute force logi	n protection	
		Endble brace force logi	in protection	
SNMP Server				
Disable PING from the pink of the pink	Disable PING from the Internet			

5. (Önerilen) Brute Force Attack'i etkinleştirin

Router'i saldırganlardan korumak için yönetim şifresini tahmin ediyorum.

IPv4 Management	Setup IF	v6 Management Setup	LAN Access Setup
Router Name	DrayTek		
 Default:Disable Auto Enable Validation Cool Internet Access Control Allow management fn Domain name allowed FTP Server HTTP Server HTTPS Server Telnet Server SNMP Server SNMP Server Disable PING from the Access List from the Internet List index in IP Object I I 	e Internet IP / Mask	Management Port Setup User Define Ports Define Ports HTTP Port HTTPS Port FTP Port SSH Port Brute Force Protection FTP Server HTTP Server HTTP Server Telnet Server SSH Server Maximum login failures Penalty period	fault Ports 23 (Default: 23 80 (Default: 80 4433 (Default: 44 21 (Default: 21 8069 (Default: 80 22 (Default: 22





6. Routere İnternetten Erişin

Bir tarayıcı açın, adres çubuğuna https: // [Router'in WAN IP] yazın ve Enter tuşuna basın. Router'in Web-based UI giriş sayfasını görmelisiniz. (NOT: Router'in HTTPS portunu değiştirdiyseniz, IP adresinden sonraki port numarasını belirtin.)

C C	S	5
C C Brother be by weblogin.htm	2	~ =
Dray Tek Vigor 292	5 Series	
Login		
Username		
Password		
Login		
	_	
Copyright © 2016 DrayTek Corp. All Rights Rese	erved.	

LİNUX

1. İnternete bağlanın

WAN Interface'nin çevrimiçi olduğundan ve Router'in public bir IP adresine sahip olduğundan emin olun.

2. İnternetten erişime izin ver

System Maintenance >> Access Control'e gidin. Internet Access Control'de, internetten erişmek istediğiniz yönetim arayüzü için "Enable" i seçin. (CLI için SSH, Web UI HTTPS erişimi). Yukarıdaki yapılandırma ile, Router'in web yönetim sayfasına internetten https: // [Vigor3900'ün WAN IP] adresini kullanarak erişebilirsiniz.

Dray Tek



cess Control	Fail to Ban	Access Barrier	
Default: Disa	ble Auto-Logo	ut: 🔘 Enable 💿 Disable	
Use Validatio	n Code :	Enable Isable	
Customized	Login Image :	Enable Isable	
✓ Internet A	ccess Control		
Apply to WA	Interface :	wan1, wan2, usb1, 🔻 🗙	
Web Allow :		Enable Isable	
Telnet Allow	:	Enable Isable	
SSH Allow :		Enable Disable	
HTTPS Allow	:	Enable Disable	
FTP Allow :		Enable Isable	
SAMBA Allow	<i>c</i> :	Enable Isable	
Server Certifi	cate :	Default 🗸	

3. (Önerilen) Erişim Listesini Ayarla

Uzaktan erişimi yalnızca belirli bir IP ile sınırlamak için, Access List'i etkinleştirin, ardından remote hostun public IP'sini IP List'e ekleyin. Aşağıdaki yapılandırma sadece IP 1.2.3.4'teki hostun Router'e WAN'dan erişebileceği anlamına gelir. (Remote Access peer de statik bir public IP yoksa, seçenek devre dışı bırakılmalıdır.)

🚯 Add 💾 Save		Profile Number Limit: 16
IP	Subnet Mask	
1.2.3.4	255.255.255	Ŵ
	Add Save IP 1.2.3.4	IP Subnet Mask 1.2.3.4 255.255.255

4. (Önerilen) Değişim yönetimi bağlantı noktası

Daha yüksek güvenlik için, management(yönetim) portunu değiştirebilirsiniz. Yönetim portunu değiştirirseniz, IP adresinden sonra port numarasını belirtmeniz gerekecektir. Örneğin, aşağıdaki yapılandırma ile Router'in yönetim sayfasına https: // [Vigor3900'ün WAN IP]: 4433 üzerinden erişebilirsiniz.

Management Port Setup		
Web Port :	80	Default:80
Telnet Port :	23	Default:23
SSH Port :	2222	Default:22
HTTPS Port :	4433	Default:443
SSL VPN Port :	443	Default:443
FTP Port :	21	Default:21