



SMS İle Bağlantı Kaybı Hakkında Haberdar Olun

Bu makalede, WAN ve VPN'in bağlantısı kesilip yeniden bağlandığında Router'in SMS mesajı gönderecek şekilde nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir.

DrayOS

Bu makale de WAN ve VPN'in bağlantısı kesilip yeniden bağlandığında Router'in SMS mesajı gönderecek şekilde nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir.

Router'in SMS mesajları göndermesi için SMS API servisine ihtiyacımız var veya LTE modellerini kullanıyorsanız, takılı SIM kartından SMS 'de gönderebilirsiniz. SMS servisini SIM karttan kullanacaksanız, adım 1 ve adım 2'yi atlayın.

1. SMS servis sağlayıcı nesnesini ayarlayın, Objects Setting >> SMS / Mail Service Object seçeneğine gidin, boş dizinlerden birine tıklayın.

Not :Dizin 1 ile 8 arasındaysa dahili SMS sağlayıcısının seçilmesine izin verir. İstediğiniz SMS sağlayıcı listede değilse, özelleştirilmiş bir SMS servis sağlayıcısını yapılandırmak için 9. ya da 10. dizine tıklayın.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

SMS Provider	Mail Server	Set to Factory Default
Index	Profile Name	SMS Provider
1.		kotsms.com.tw (TW)
2.		kotsms.com.tw (TW)
<u>3.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>4.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>5.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>6.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>7.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>8.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>9.</u>	Custom 1	
<u>10.</u>	Custom 2	

- 2. Aşağıdaki bilgileri girin veya seçin:
 - a. Kimlik için Profile Name
 - b. Service Provider seçin.
 - c. SMS servisi için Username ve Password girin.
 - d. Çok fazla mesaj göndermekten kaçınmak için Quota ve Sending Interval ayarlayın. Zaman aralığı içinde birden fazla olay meydana gelirse, Router her olayı ayrı ayrı bildirmek yerine sadece toplu bir SMS gönderir.
 - e. Kaydetmek için OK'a tıklayın.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

Profile Name	Demo	
Service Provider	kotsms.com.tw (TW)	
Jsername	demo	
Password		1
Quota	10	
Sending Interval	3	(seconds)

Note: 1. Only one message can be sent during the "Sending Interval" time. 2. If the "Sending Interval" was set to 0, there will be no limitation.



netfast

1. Bildirim nesnesini ayarlayın Object Setting >> Notification Object sayfasına gidin, boş dizinlerden birini seçin.

Set to Factory Default Index Profile Name Settings 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . 6. . . . 7. . . . 8. . . .

Objects Setting >> Notification Object

2. Profile Name girin ,Router'in network Administrator'e bildirmesi gereken olayları seçin. Bu örnek de ,WAN ve VPN Tunnel 'in Disconnected and Reconnected durumunu etkinleştiriyoruz, kaydetmek için OK'a tıklayın.

Not: Router'in yalnızca bir WAN bağlantısı varsa, WAN bağlantısının kesilmesi ile ilgili bildirimler ,yalnızca WAN başarıyla bağlandığında gönderilecektir .LTE modelini kullanıyorsanız ve SMS'i takılı SIM karttan göndermek istiyorsanız, lütfen SMS sağlayıcısı olarak LTE modemi seçin.

Index: 1					
Profile Name	Notification				
Category		Status			
WAN	Disconnected	Reconnected			
VPN Tunnel	Disconnected	Reconnected			
Temperature Alert	Out of Range				
WAN Budget	Limit Reached				
Central VPN Management	CPE Offline CPE Config Backup Fail CPE Config Restore Fail CPE Firmware Upgrade Fail CPE Firmware Upgrade Fail				
High Availability	Failover Occurred Config Sync Fail Router Unstable				



3. Alıcıyı ayarlayın, Applications >> SMS / Mail Alert Service 'e gidin, dizinlerden birini seçin ve aşağıdaki gibi düzenleyin:

netfast

- a. 1. Ve 2. Adımlarda oluşturulan SMS Provider 'i seçin veya SMS servisini SIM karttan kullanmak için LTE Modem'i seçin.
- b. Recipient'e Administrator'un telefon numarasını girin
- c. 3. Ve 4. Adımlarda oluşturulan profil olarak Notify Profile'ı seçin
- d. Kaydetmek için OK'a tıklayın.

Applications >> SMS / Mail Alert Service

SMS Alert	Mail Alert			Set to Factory Default
Index	SMS Provider	Recipient	Notify Profile	Schedule(1-15)
1 🗹	1 - Demo 🔻	0928062016	1 - VPN notify 🔻	
2	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
3 🔲	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
4 🗐	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify ¥	
5 🔲	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
6 🔲	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
7 🗐	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
8	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
9	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	
10 🔲	1 - Demo 🔻		1 - VPN notify 🔻	

Note: All the SMS Alert profiles share the same "Sending Interval" setting if they use the same SMS Provider.

SMS sağlayıcı nasıl özelleştirilir?

Object Settings >> **SMS**/ **Mail Service Object'e** gidin, özelleştirme SMS Provider için ayrılmış olan index 9 veya 10'u seçin.

```
Objects Setting >> SMS / Mail Service Object
```

SMS Provider	Mail Server	Set to Factory Default
Index	Profile Name	SMS Provider
1.		kotsms.com.tw (TW)
<u>2.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>3.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>4.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>5.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>6.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>7.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>8.</u>		kotsms.com.tw (TW)
<u>9.</u>	Custom 1	
10.	Custom 2	





Service Provider'e girin ,SMS Provider tarafından sağlanan API URL String'e yazın, ancak asıl kullanıcı adını ### txtUser ### ,password ### txtPwd ###,Destination phone number ### txtDest ###, ve metin içeriği ### txtMsg ### .Ve Username ,Password Quota ve Sending Interval girin.Sonra kaydetmek için OK'a tıklayın .Ve SMS sağlayıcısı için bu dizini seçebilirsiniz.

Objects Setting >> SMS / Mail Service Object

Profile Name	Custom 1	
Service Provider	clickatell	
api.clickatell.com/http/se &password=###txtPwd###&to= Please contact with your S eg:bulksms.vsms.net:556	ndmsg?api_id=3389733&user= ###txtDest&ext=###xtMsg### GMS provide to get the exa 7/eapi/submission/send_s	### <u>txtUser</u> ### act URL String sms/2/2.0?username=###txtUser###
	##9. meiedn - # # # Put Doct	that the paper and the the set of the the set of the the
&password=###txtPwd#+	# # amsisun= # # # ccoesc	# # # @message= # # # txtMsg# # #
&password=###txtPwd#+ Username	demo	# # # @message= # # # txtMsg# # #
&password=###txtPwd#+ Username Password	demo	# # # @message= # # # txtMsg# # #
&password=###txtPwd#+ Username Password Quota	demo	# # # @message= # # # txtMsg# # #

Note: 1. Only one message can be sent during the "Sending Interval" time.

If the "Sending Interval" was set to 0, there will be no limitation.

LİNUX

1. Object Setting >> SMS Service Object sayfasına gidin ve yeni bir servis nesnesi oluşturmak için Add'e tıklayın.

🕼 Add 🔀	Edit 🔟 Delete	📢 Refresh			Profile Number L
Profile	Enable	SMS Service Provide	u Username	Quota	Interval(s)
SMS Service Object	true	kotsms.com.tw	dravtek	1	10

- 2. SMS Service Object'i aşağıdaki gibi ayarlayın:
- a. Bir Profile Name girin
- b. Enable this profile
- c. SMS Service Provider'i seçin
- d. SMS servisini kullanmak için kimlik bilgilerini girin
- e. Ayarları uygulayın.(Apply)

NOT: Her SMS mesajını gönderdikten sonra Quota bir azalacaktır.





Tonie .	SMS_Service_Object		
SMS Service Provider :	kotsms.com.tw	× 6	
Jsername :	draytek	D.	
Password :			
Quota :	1		
nterval(s):	10		

3. **Object Setting >> Notification Object** sayfasına gidin, ve bir bildirim profili oluşturmak için Add'e tıklayın.

🔟 Delete 🗳	Refresh			Profile Number Li
WAN Disconnection	WAN Reconnection	VPN Disconnection	VPN Reconnection	Temperature
Disable	Disable	Enable	Enable	Disable
	WAN Disconnection	WAN Disconnection WAN Reconnection Disable Disable	Delete Refresh WAN Disconnection WAN Reconnection VPN Disconnection Disable Disable Enable	Delete Refresh WAN Disconnection WAN Reconnection VPN Disconnection VPN Reconnection Disable Disable Enable Enable

- 4. Notification Object'i aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - a. Add butonuna tıklayın.
 - b. Profile Name girin.
 - c. Alert Service(Uyarı Servisi)'i seçmek için Enable(Etkinleştir) seçeneğini işaretleyin .Bu örnekte ,WAN Reconnected ve WAN Disconnected'ı etkinleştiriyoruz.





Profile :	SMS_Notific	ation		
WAN Disconnection :	Enable	O Disable		
NAN Reconnection :	💽 Enable	Disable		
/PN Disconnection :	Enable	Disable		
/PN Reconnection :	Enable	Oisable		
Femperature :	Enable	Oisable		
Router Reboot :	Enable	Disable		
CPU Usage :	Enable	Disable		
Memory Usage :	Enable	Disable		
TX Usage :	Enable	Disable		
RX Usage :	Enable	Disable		
High Availability :	Enable	Disable		
Syslog :	Enable	Oisable		

5. Applications >> SMS/Mail Alert Service >> SMS Alert Service sayfasına gidin, ve uyarı servislerini ayarlamak için Edit'e tıklayın.

SMS Alert Sei	rvice Mail Alert Service			
🔀 Edit	🐝 Refresh			
Index	Enable	SMS Provider	Recipient	Notify Profile
	true	SMS_Service_Object	123456789	SMS_Notification
2	false			
	false			
0	false			





- 6. SMS Alert Service ayarlarını aşağıdaki gibi yapın:
- a. Bu servisi etkinleştirin.
- b. SMS Provider'i 2.adımda oluşturulan profile ayarlayın.
- c. Recipient'e Network Administratoru'un telefon numarasını girin.
- d. Notify Profile'i 4. Adımda oluşturulan profile ayarlayın.
- e. Ayarlayı uygulayın.(Apply)

Enable	1.			
SMS Provider :	SMS_Service_Object	*	a.	
Recipient :	123456789			
Notify Profile :	SMS_Notification	~		

7. WAN bağlantısı durumu değiştiğinde Network Administrator SMS metnini alır.

@ 74	Q 🗄 🚛 💻	9:54 ам
〈 0961238299	1	: Menu
	Distant	
from Vigor is Up 09:33:46 9:51 AM	2013-09-13	
Add text		0/160
	5	Send
		0