



FAILOVER VPN BAĞLANTISI EKLEME

Bu makale VPN trunk yedekleme modunu nasıl kullanacağınızı gösterir. Bu özellik sayesinde, Remote Site'ın ikincil WAN'ına yedek bir VPN profili ekleyebiliriz ve Remote Site'ın birincil WAN'ı düştüğünde, 10utera otomatik olarak ikincil WAN'a bir VPN kurabilir.

1 1	Internet	
	VPN Tunnel Backup VPN Tunnel	WAN1 WAN2
Local Site		Remote Site

 Aynı Remote IP ağında başka VPN profili eklemek için VPN and Remote Access >> LAN-to-LAN sayfasına gidin.

Profile Index : 2 1. Common Settings		
Profile Name vpn2	Call Direction 🔍 Both	n 🖲 Dial-Out 🔍 Dial-in
Enable this profile	Always on	
VPN Dial-Out Through	Idle Timeout	-1 second(s)
WAN1 First	Enable PING to keep	IPsec tunnel alive
Netbios Naming Packet 🛛 🖲 Pass 🔍 Block	FING to the IF	
Multicast via VPN Pass ® Block		
2. Dial-Out Settings		
Type of Server I am calling	Username	draytek
• РРТР	Password(Max 15 char)	
IPsec Tunnel	PPP Authentication	
L2TP with IPsec Policy None	PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-	CHAPv2 V
	VJ Compression	🖲 On 🔍 Off
Server IP/Host Name for VPN. (such as draytek.com or 123.45.67.89)	IKE Authentication Method	4

2. Aynı Remote Network IP'sine sahip iki profil oluşturursanız, bir uyarı mesajı olacaktır, sadece OK'a tıklatın.

The page at 192.168.1.1 says:	×
Warning:"Remote Network IP" of the profile is in conflict with others!	
OK	



- 3. VPN trunk oluşturmak için General Setup'da **VPN and Remote Access >> VPN Trunk Management** sayfasına gidin.
 - a. Status için Enable'yi etkinleştirin.
 - b. VPN Trunk için bir profil adı girin.
 - c. LAN-to-LAN Profiles'da **Member1** ve **Member2** seçeneklerini seçin. (Not: Bir VPN profili yalnızca bir VPN trunka katılabilir; bu nedenle, diğer VPN'lere daha önce katılan profiller listelenmeyecektir.)

netfast

- d. Active Mode için Backup seçin.
- e. Yeni VPN trunk'ı oluşturmak için Add'e tıklayın.

General Setup

Status	🖲 Enable 🔍 [)isable		
Profile Name	trunk1			
Member1	1 vpn1	PPTP	(192.168.20.1)	•
Member2	2 vpn2	PPTP	(192.168.20.1)	•
Active Mode	🖲 Backup 🔘	Load Balance		

4. Bundan sonra, trunk profil Backup Profil Listesinde listelenir. Environment Recovers Detection (ERD) modunu seçmek için Advanced'i tıklayın .

VPN and Remote Access >> VPN TRUNK Management	
---	--

ote:	[Active	NO] The LA	AN-to-LAN Profile is disabled or ur	nder Dial-In(Call Direction) at presen	nt.
lo.	Status	Name	Member1(Active)Type	Member2 (Active) Type	
	v	trunk1	1 (YES) PPTP	2 (YES) PPTP	

5. Burada iki seçeneğiniz bulunmaktadır. Resume modunda, router her zaman önce Member1'i aramaya çalışır;Normal modda, iki profil aynı önceliğe sahiptir.

VPN Backup Advance Settings

Profile Name:	trunk1	
ERD Mode:	Normal	
	🔍 Resume (Member 1 first)	
Detail Information	1	
Environment Re	covers Detection(ERD) Status: Normal Mode	
		/i

6. Yukarıdaki konfigürasyondan sonra, VPN trunk Backup Mode'unda görünecektir.





Dial-out Tool		Refr	esh Sec	onds : 10 🔻 Refresh
General M	ode:	•	Dial	
Backup Mo	ode: (trunk1) ••••12 •>• p = g	•	Dial	
Load Balance Mo	ode:	•	Dial	

1. Router ilk önce profile-vpn1'i çevirmeye çalışacak ve uygun olmadığında profile-vpn2'yi deneyecektir.

N	Туре	Remote IP	Virtual Network	Tx Pkts	Tx Rate(Bps)	Rx Pkts	Rx Rate(Bps)	UpTime	8
L n2)	PPTP/MPPE	11 44.32 .153 via WAN1	192.168.20.1/24	0	0	1	3	0:1:47	Drop
					*******	: Data : Data	a is encryp a isn't encr	ted. ypted.	
				7					
		2							
		2							