



İKİ VIGOR ROUTER ARASINDA SSL VPN

Bu makale, iki Vigor Router arasında nasıl SSL VPN tüneli kurulacağını tanıtmaktadır. (Vigor Yönlendirici ve Vigor3900 arasında SSL VPN tüneli için DrayOS Router ve Vigor3900 arasında SSL VPN makalesine başvurun.)

İki Vigor Router arasında

LAN to LAN SSL VPN özelliği, Vigor2860 serisi 3.8.1 firmware ve Vigor2925 serisi 3.8.2 firmware versiyonundan başlar. Diğer modellerde olduğu gibi, özelliklerine bakın.



VPN Server (Dial-in Site) Kurulumu

1. LAN to LAN VPN Profili oluşturun: VPN and Remote Access >> LAN to LAN sayfasına gidin. Bir profil eklemek / düzenlemek için uygun bir indexe tıklayın.

VPN and Remote Access >> LAN to LAN							
LAN-to-LAN Profiles: Set to Factory Defa							
Index	Name	Active	Status	Index	Name	Active	Status
<u>1.</u>	???			<u>17.</u>	???		
<u>2.</u>	???			<u>18.</u>	???		

- 2. Profili aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - a. Profil adı girin.
 - b. "Enable this profile" 1 etkinleştirin.
 - c. Call Direction için Dial-in seçeneğini seçin.

VPN and Remote Access >> LAN to LAN

Profile Index : 1

1. Common Settings

Profile Name	Server	Call Direction	Both	🔍 Dia	l-Out 💿 Dial-in
Enable this profile		Always on			
		Idle Timeout		300	second(s)
VPN Dial-Out Through		Enable PING	to keep	IPsec ti	unnel alive
WAN1 First	•		to Keep		
Netbios Naming Packet	Pass Block	PING to the IP			
Multicast via VPN	🔍 Pass 🔎 Block				
(for some IGMP,IP-Cam	era,DHCP Relayetc.)				

- d. Allwed Dial-In Type için "SSL Tunnel" i işaretlediğinizden emin olun.
- e. Username ve Password girin.
- f. Remote Network IP/Mask için VPN istemcisinin LAN IP'sini ve Subnet Mask'ını girin.
- g. Kaydetmek için OK'a tıklayın.





5. TCP/IP Network Settings

My WAN IP	0.0.0	RIP Direction Disable 🔻
Remote Gateway IP	0.0.0	From first subnet to remote network, you have to
Remote Network IP	192.168.2.1	Route V
Remote Network Mask	255.255.255.0	IPsec VPN with the Same Subnets
Local Network IP	192.168.1.1	
Local Network Mask	255.255.255.0	Change default route to this VPN tunnel (Only
	More	single WAN supports this)

3. Enable SSL VPN Service'in işaretli olduğundan emin olmak için VPN and Remote Access >>> Remote Access Control sayfasına gidin.

VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup

Remote Access Control Setup

	-
V	Enable PPTP VPN Service
	Enable IPSec VPN Service
	Enable L2TP VPN Service
	Enable SSL VPN Service

VPN Client (Dial-out Site) Kurulumu

4. LAN to LAN profili oluşturun: VPN and Remote Access >> LAN to LAN sayfasına gidin ve uygun bir index numarasına tıklayın.

VPN and Remote Access >> LAN to LAN	
-------------------------------------	--

LAN-to-LAN	Profiles:

LAN-to-LAN Profiles:						Set to	Factory Default
View: 🖲	All 🔍 Tru	ink					
Index	Name	Active	Status	Index	Name	Active	Status
<u>1.</u>	???			<u>17.</u>	???		
2.	???			<u>18.</u>	???		

- 5. VPN profilini aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - a. Profil adı girin.
 - b. Enable this profile'1 etkineştirin.
 - Call Direction için "Dial-out" seçeneğini seçin. c.

VPN and Remote Access >> LAN to LAN

Profile Index : 1 1 Common Settings

Profile Name Client Call Direction Do	h 🖲 Dial-Out 🔍 Dial-in
 Enable this profile VPN Dial-Out Through WAN1 First Netbios Naming Packet Pass Block (for some IGMP,IP-Camera,DHCP Relayetc.) 	300 second(s) 9 IPsec tunnel alive





- d. Type of Server I am Calling sekmesinde "SSL Tunnel" seçeneğini seçin.
- e. Adım 2'deki VPN istemcisi için girilen Username ve Password'u girin.
- f. Server IP/Host Name için VPN Server'ın WAN IP'sini girin.

Type of Server I am calling	Username draytek
O PPTP	Password(Max 15 char)
 IPsec Tunnel L2TP with IPsec Policy None 	PPP Authentication PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2 V V1 Compression On Off
 SSL Tunnel Server IP/Host Name for VPN. 	IKE Authentication Method
(such as draytek.com or 123.45.67.89)	Pre-Shared Key
100.100.100	IKE Pre-Shared Key
Server Port (for SSL Tunnel): 443	Digital Signature(X.509)
	Peer ID None 🔻

- g. Remote Network IP/Mask için VPN Server'ın LAN'ını girin. (Bunun 2. Adımda Local Network IP/Mask ayarıyla aynıolması gerektiğini unutmayın.)
- h. Kaydetmek için OK'a tıklayın.

VPN and Remote Access >> Connection Management

5. TCP/IP Network Setting	s	
My WAN IP	0.0.0.0	RIP Direction Disable 🔻
Remote Gateway IP	0.0.0.0	From first subnet to remote network, you have to
Remote Network IP	192.168.1.1	ao Route V
Remote Network Mask	255.255.255.0	IPsec VPN with the Same Subnets
Local Network IP	192.168.2.1	
Local Network Mask	255.255.255.0	Change default route to this VPN tunnel (Only
	More	single WAN supports this)

VPN Tünelini kurma:

1. VPN Dial için VPN istemcisinde VPN and Remote Access >> Connection Management sayfasına gidin. Daha önce oluşturulmuş profili seçin ve "Dial" e tıklayın.

Dial-out Tool	Refresh Seconds : 10 V Refresh
General Mode: (Client) 100.1	00.100.100 T Dial
Backup Mode:	▼ Dial
Load Balance Mode:	▼ Dial

2. Tüm kimlik bilgileri Network yöneticisi ise kurulan VPN'i ve çalışma süresini VPN and Remote Access >> Connection Management sayfasından kontrol edebilir.

VPN Conne Current Pa	ection Status						Page No.	Go	>>
VPN	Туре	Remote IP	Virtual Network	Tx Pkts	Tx Rate(Bps)	Rx Pkts	Rx Rate(Bps)	UpTime	
1 (Server)	SSL Tunnel	100.100.100.100	192.168.2.1/24	103	151	148	1052	0:1:33	Drop
			xxxxxxxx : Data is encrypted.						

xxxxxxxx : Data isn't encrypted.





İki Vigor3900'ler arasında

Firmware 1.1.0 veya üst versiyonundan beri Vigor2960 ve Vigor3900 LAN-to-LAN SSL VPN'i desteklemektedir. Bu dokümanda, iki Vigor2960 veya Vigor3900 arasında LAN-to-LAN SSL VPN'in nasıl kurulacağı gösterilmektedir.



VPN Server (Dial-in Site) Kurulumu

1. SSL VPN girişi için kullanıcı profili oluşturun. User Management >> User Profile sayfasına gidin. Yeni bir profil oluşturmak için Add'e tıklayın.

Use	er Profile	Apply All						
٥	Add 🔀 Ed	dit <u> m</u> De	lete 🗳 Ref	resh				
	Llearnama	Enable	System	Allow W	Time Ou	Remaini	PPTP Di	SSI Tun

- 2. Profili aşağıdaki gibi ayarlayın.
 - a. Profil adı girin.
 - b. "Enable this profile" 1 etkinleştirin.
 - c. Password girin.
 - d. PPTP/L2TP/SSL Server sekmesinde SSL Tunnel için "Enable" seçeneğini seçin.
 - e. Kaydetmek için "Save" e tıklayın.

Profile		
Username :	draytek	
Password :		
System User	false	*
PPTP/L2TP/SSL/PPPoE Serve	er General Setup	
Idle Timeout(sec) :	300	
DHCP from :	lan1	~
Static IP Address :		(Option
∧ User Management		_
V PPTP/L2TP/SSL Server		
PPTP Dial-in	🔵 Enable 🔘 Disa	able
L2TP Dial-in	🔵 Enable 💿 Disa	able
SSL Tunnel	💽 Enable 🔘 Disa	able
Use mOTP :	🔵 Enable 💿 Disa	able





3. VPN profili oluşturun: VPN and Remote Access >> VPN Profiles >> SSL Dial-in sayfasına gidin ve yeni profil oluşturmak için Add'e tıklayın.

Psec	PPTP Dial-out	PPTP Dial-in SSL	Dial-out SSL Di	al-in	
	-				
Add 🔀	Edit 🔟 Delete	e 🔊 Refresh			

- 4. Profili aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - a. Profil adını girin.
 - b. "Enable this profile" 1 etkinleştirin.
 - c. SSL User Name için listeden 3. Adımda oluşturulan profili seçin.
 - d. VPN Server'da Local IP/Subnet Mask'ı LAN ayarları olarak girin
 - e. Remote IP/Subnet Mask için Add'e tıklayın ve VPN istemcisinin LAN ayarlarını girin.
 - f. Kaydetmek için Apply'a tıklayın.

SSL Dial-in				-×
Profile :	Client			
📝 Enable				
SSL User Name :	draytek 🗸			
Local IP / Subnet Mask :	192.168.1.1	255.255.255.0/24 💌		
	🏠 Add 📄 Save		Profile Number Limit :	16
	IP	Subnet Mask		
Remote IP / Subnet Mask :	192.168.2.1	255.255.255.0	Ē	

5. SSL Tünel Hizmeti'nin etkin olduğundan emin olmak için VPN and Remote Access >> Remote Access Control sayfasına gidin.

/F	2N and Remote Access >> Remote Access Control
	Remote Access Control
	Enable PPTP VPN Service
	Enable L2TP VPN Service
	🕼 Enable SSL Tunnel Service (To use SSL Tunnel Service, please ensure HTTPS Allow is set as Enable via System Maintanence >>A
	✓ Enable IPsec Service
	IPsec Remote Dial-In Service : 💿 None 💿 L2TP over IPsec 💿 DHCP over IPsec

6. HTTPS Allow 'un etkin olduğundan emin olmak için System Maintenance >> Access Control >> Internet Access Control sayfasına gidin.





netfast

VPN Client (Dial-Out) Kurulumu

7. VPN profili oluşturun: VPN and Remote Access >> VPN Profiles >> SSL Dial-out sayfasına gidin. Profil oluşturmak için Add'e tıklayın.

IPsec PPTP [Dial-out PPTP Dial-	in SSL Dial-out	SSL Dial-in	
🚯 Add 🔀 Edit 👖	🚺 Delete 🛭 🗳 Refre	sh		
Profile	Enable	Dial	-Out Through	Server IP/Host Name

- 8. Profili aşağıdaki gibi ayarlayın:
 - a. Profil adı girin.
 - b. "Enable this profile" 1 etkinleştirin.
 - c. Server IP/ Host Name için VPN Server'ın AN IP adresi veya Hostname'ini girin.
 - d. SSL User Name ve SSL Password için 2. Adımda girilen username ve password'u girin.
 - e. Remote siteye bağlamak istediğiniz local LAN Subnet olarak Locak IP/Subnet Mask'ını girin.
 - f. Remote IP/Subnet Mask için Add'e tıklayın ve VPN Server'ın LAN ayarlarını girin.
 - g. Kaydetmek için Apply'a tıklayın.





Profile :	Client					
🔽 Enable						
Always On :	🔵 Enable 🖲 Di	sable				
Dial-Out Through :	wan1	~	Default WAN IP		N Alias IP	
Failover to :		~				
Idle Timeout (sec)	300		(Optional)			
Server IP/Host Name :	100.100.100.100					
SSL User Name :	draytek					
SSL Password :						
Local IP / Subnet Mask :	192.168.2.1		255.255.255.0/24	~		
	🚯 Add 💾 Sa	ive				
	IP		Subnet Mask			
Remote IP / Subnet Mask :	192.168.1.1		255.255.255.0			
					•	
Route / NAT Mode :	Route	~]			
Netbios Naming Packet :	Enable I Di	sable				

VPN'in Kurulumu

 VPN'i bağlamak için VPN istemcisinde VPN and Remote Access >> Connecttion Management sayfasına gidin. SSL'yi seçin açılan listeden 3. Adımda oluşturulan VPN profilini seçin. VPN tünelini kurmak için Connect'e tıklayın.

VP	PN and Remote Access >> Connection Management >> Connection	Management	
	Connection Management History		
	Dial-Out tool		
	IPsec OPPTP SSL Profiles : Client	Connect Stress Auto Refresh : 1 Minute	~
	1		

2. Tüm kimlik bilgileri Network yöneticisi ise kurulan VPN'i ve çalışma süresini VPN and Remote Access >> Connection Management sayfasından kontrol edebilir.

onn	ection Mana	igeme	nt Histo	ry																		
ial-0	Out tool																					
•	IPsec 🔵 I	PTP	SSL P	rofi	les :			*	🔁 Conne	ct	娕 Refresi	ı	Auto Refres	sh :	1 Minute		~			Gre Wh	en :Da ite :Da	t <mark>a is enc</mark> ta isn't e
'N (Connection Search	statu	s Search	1	Search	1	Search	1	Search	1	Search	1	Search	1	Search	1	Search	1	Search	1		
	VPN		Туре		Interface		Remote IP		Virtual Netw		Up Time		RX Rate		TX Rate		RX Byte		TX Byte		Opera	tion
	Client		SSLTunnel		wan1		100.100.10	00	192.168.1.1	./	00:03:31		0(bps)		0(bps)		481.32 (KB)	233.91 (KB)	X	Q