



VPN ÜZERİNDEN DHCP RELAY

Vigor Router, DHCP sunucusu VPN ile yönlendiriciye bağlanan uzak ağda olsa bile DHCP isteklerini mevcut DHCP sunucusuna iletebilir. Gerekli yapılandırmalar aşağıdadır.

DrayOS

1. VPN and Remote Access >> LAN-to-LAN sayfasına gidin. DHCP sunucusuna bağlanan VPN profilinde Multicast via VPN'i etkinleştirin.

Profile Name	ipsec			
Enable this profile				
VPN Dial-Out Through				
WAN1 First			•	
Netbios Naming Packet	Pass	Block		
Multicast via VPN	Pass	Block		
(for some IGMP IP-Car	mera.DHC	P Relay	etc.)	

2. LAN >> General Setup sayfasına gidin. DHCP Server Configuration'da "Enable Relay Agent" seçeneğini seçin ve DHCP Server IP Address'de DHCP Server'ın Local IP adresini girin.

LAN >> General Setup					
LAN 1 Ethernet TCP / IP and DHCP Setup		LAN 1 IPv6 Setup			
Network Configuratio For NAT Usage	n	DHCP Server Configuratio	n able Server		
IP Address	192.168.12.1	🖉 Enable Relay Agent			
Subnet Mask	255.255.255.0	DHCP Server IP Address	192.168.0.100		
	(Start IP Address	192.168.12.10		
RIP Protocol Control	Disable *	IP Pool Counts	200		
		Gateway IP Address	192.168.12.1		
		L anda Tima	259200		

Yukarıdaki yapılandırmada, router DHCP isteklerini VPN üzerinden iletecektir.

Linux

1. VPN and Remote Access >> VPN Profiles'a gidin. DHCP sunucusuna bağlanan VPN profilini seçin. Advanced sayfasındaki Multicast via VPN için "Enable" işaretleyin.





Enable	Diayrex					
Basic	Advanced	GRE	Proposal	М	lultiple SAs	
Phase1 K	ey Life Time :	28800			seconds	
Phase2 K	ey Life Time :	3600			seconds	
Perfect Fo	orward Secrecy St r Detection Status	atus : 🔵 Enab	le 💿 Disab le 💿 Disab	le le		
DPD Dela	y :	30			seconds	
DPD Time	out :	120			seconds	
Ping to Ke	eep Alive :	🔵 Enab	le 💿 Disab	le		
Route / N/	AT Mode :	Route		~		
Source IP	e.	auto_dete	ect_srcip	~		
Apply NA	T Policy	🔵 Enab	le 💿 Disab	le		
Netbios N	aming Packet	🔵 Enab	le 💿 Disab	le		
Multicast	via VPN :	💿 Enab	le 🔘 Disab	le		
RIP via VI	PN :	🔵 Enab	le 💿 Disab	le		

1. LAN >> General Setup'a gidin. Remote sunucudan IP adreslerini alması gereken LAN profilini seçin ve ardından Edit'e tıklayın. DHCP Server için "Disable" Yi işareyin ve Apply'a tıklayın.

le Disa 75:63:00 190.1 255.0/24 le Disa le Disa	ble v ble ble]] If choose	e ROUTING mode,	packets
le) Disa 75:63:00 190.1 255.0/24 Ile) Disa	ble ble]] If choose	e ROUTING mode,	packets
le) Disa 75:63:00 190.1 255.0/24	ble]] If choose	e ROUTING mode,	packets
le () Disa 75:63:00 190.1 255.0/24	ble]] If choose	e ROUTING mode,	packets
ile 🍥 Disa 75:83:00	ble v]]] If choose	e ROUTING mode,	packets
ile 🍥 Disa 7b:83:00	ble]]] If choos	e ROUTING mode,	packets
ole 🍥 Disa 7b:63:00	ble			
ile 🔘 Disa 76:83:00	ble			
ie 🔘 Disa	ble			
	~			
		(Optiona	al)	
			(Option	(Optional)





- 2. DHCP Relay sayfasına gidin, LAN profilini seçin ardından Edit'e tıkalyın.
 - Enable'yi işaretleyin.
 - **DHCP Server Location** için "VPN"i seçin.
 - **DHCP Server IP**'da DHCP sunucusunun IP adresini girin.
 - Apply'a tıklayın.

Profile :	lan1			
DHCP Server Location	VPN	*		
DHCP Server IP :	192.168.197.10			
DHCP Relay Agent IP		((Optional)	
HCP Relay Agent IP		((Optional)	

Yukarıdaki yapılandırmada, router DHCP isteklerini VPN üzerinden iletecektir.