

Synology High Availability kümesini senkronize etmek veya değiştirmek ne kadar sürer?

Bu makale, Synology High Availability kümeleri için senkronizasyon veya geçişlerin hızını etkileyebilecek faktörler hakkında bilgi sağlar.

Etkileyen faktörler

Senkronizasyonların ve geçişlerin hızı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:

- Depolama alanının boyutu
- Sürücünün hızı
- Heartbeat bağlantısının hızı
- Sistem ne kadar meşgul
- iSCSI LUN sayısı
- Başlatılan paket sayısı
- Çalışan servis sayısı

İlk kez senkronizasyon

İlk senkronizasyon için, sistemin aktif sunucudan pasif sunucuya tüm verileri tamamen senkronize etmesi biraz zaman alacaktır. Resource Monitor'de, sürücü kullanımının ve internet aktarım hızının artacağını fark edebilirsiniz. High-availability kümesi tamamen senkronize edildikten sonra, gelecekteki senkronizasyonlar için internet aktarım hızı düşecektir.