

EnGenius AP'ler de QoS Nasıl Etkinleştirilir

Tüm 802.11n ve 802.11ac AP'lerin , varsayılan yapılandırmalarında WMM etkindir ve devre dışı bırakılamaz. Ayrıca ayarlanabilir QoS parametreleri de yoktur. Erişim noktanızın WMM'yi desteklemesini istemiyorsanız, kablosuz modunu 802.11b/g veya yalnızca g olarak değiştirin.

Wireless Mode	802.11 B/G/N Mixed ▾	
Channel HT Mode	802.11 B/G/N Mixed	
Extension Channel	802.11 B	
Channel / Frequency	802.11 B/G Mixed	
	802.11 G	Auto
AP Detection	802.11 N only	
	Scan	

WMM'nin (Wi-Fi Multimedia) ağ trafiğine dört erişim kategorisine göre öncelik verdiğini unutmayın: ses, video, best effort ve background.