

AP'yi ezMaster'a manuel olarak yönlendirme

AP'nin web kullanıcı arayüzünden Management'ı seçin. Controller Settings altında, AP'ye yönlendirmek istediğiniz ezMaster sunucusunun IP Adresini girin. AP'nin ezMaster sunucusuna başarılı bir şekilde bağlanıp bağlanamadığını test etmek için 'Test' düğmesi kullanılabilir. Ayarlarınızı kaydetmek için Apply'a tıklayın.

Controller Settings	
Controller Address(Auto detection if leave empty)	<input type="text"/> Test
Connection Status	Connect to 210.65.11.169
Registration Check Code	a0c17fd1
<input type="button" value="Apply"/>	