

ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME VEYA '+' SEMBOLÜNÜ DEĞİŞTİRME

Firmware 3.7.8.2'den beri, Vigor V modelleri caller ID görüntüleme yöntemini geliştirdi ve şimdi + sembolünü göstermeyi destekliyor veya 3 basamaklı bir sayı ile değiştiriyor.

Caller ID'nin "+" görünmesini istiyorsanız, lütfen şunlardan emin olun:

- Analog telefonlar FSK tipini destekler ve "+" gösterir.
- Caller ID türü, FSK formatlarından birine ayarlanmıştır. Caller ID türü, **VoIP >> Phone Settings >> Phone1/Phone2 >> Advanced** sayfa üzerinden yapılandırılabilir .

VoIP >> Phone Settings

Advance Settings >> Phone 1

Tone Settings		Caller ID Type				
Region	Taiwan	FSK_ETSI				
	Low Freq(Hz)	High Freq(Hz)	T on 1 (msec)	T off 1 (msec)	T on 2 (msec)	T off 2 (msec)
Dial tone	350	440	0	0	0	0
Ringing tone	440	480	1000	2000	0	0
Busy tone	480	620	500	500	0	0
Congestion tone	480	620	250	250	0	0

'+' sembolünün yerine koymak için **VoIP >> Phone Settings >> Phone1/Phone2 >> Advanced** sayfasına gidin, **Replace + digit in caller ID to** seçeneğini işaretleyin ve bir değer girin. Değer maksimumda üç hane olabilir. Her rakam 0 ile 9 arasında bir sayı olabilir.

VoIP >> Phone Settings

Advance Settings >> Phone 1

Tone Settings		Caller ID Type				
Region	Taiwan	FSK_ETSI				
	Low Freq(Hz)	High Freq(Hz)	T on 1 (msec)	T off 1 (msec)	T on 2 (msec)	T off 2 (msec)
Dial tone	350	440	0	0	0	0
Ringing tone	440	480	1000	2000	0	0
Busy tone	480	620	500	500	0	0
Congestion tone	480	620	250	250	0	0
Volume Gain		DTMF				
Mic Gain(1-10)	5	DTMF Mode		OutBand (RFC2833)		
Speaker Gain(1-10)	5	Payload Type (RFC2833)		101		
MISC		<input type="checkbox"/> Replace + digit in caller ID to				
Dial Tone Power Level (1 - 50)	27					
Call Waiting Tone Power Level (1 - 30)	13					
Interdigit Timeout (1 - 10 sec)	4					

OK

Cancel